

クルマの利用方法(ステップワゴン)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(ステップワゴン)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

④ シート調整の仕方



シートの横と下についている
各レバーで手動で調整してください

クルマの利用方法(ステップワゴン)③

⑤ ハンドル周辺



- ① ウイinkerレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

⑥ ETC 車載機の位置について



運転席の右側に設置されています

クルマの利用方法(ステップワゴン)④

⑦ バックドアの開閉



バックドアの開閉方法は2つあります



<テールゲート>

バックドアの右側にある
ボタンを使用します

開ける: ボタンを押したまま
バックドアを持ち上げてください
閉じる: バックドア本体を押し下げてください



<わくわくゲート>

バックドアの左側にあるノブを使用します

開ける: 通常のドアと同じように
ノブを引いてドアを開けてください
閉じる: 通常のドアと同じように閉めてください



バックドアから車内へ乗り降りできます

クルマの利用方法(ステップワゴン)⑤

⑧ サードシートの折りたたみ方



① 床下にあるスペース収納できます



② ストラップを引いて
背もたれを前方に倒します。



④ マット(フラップ)を広げて
シートと荷室の隙間を埋める



<シートの戻し方>

上記の逆の手順でシートを戻すことができます

クルマの利用方法(ステップワゴン)⑥

⑨ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラー を入れてください

⑩ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り