

# クルマの利用方法(ハチロク)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## ① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

## クルマの利用方法(ハチロク)②

### ② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら  
エンジンキーを差し込んで回してください

### ③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

# クルマの利用方法(ハチロク)③

## ④ ハンドル周辺



- ① ウインカーレバーはハンドル右のレバー  
右折：レバーを下に下げてください  
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー  
点灯：レバーを奥に回してください  
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射  
ワイパー：レバーを上下に  
操作してください  
ウォッシャー液：レバーを手前に  
引いてください

## クルマの利用方法(ハチロク)④

### ⑤ バックドアの開閉



運転席右下のボタンを長押しすると  
バックドアが開きます



# クルマの利用方法(ハチロク)⑤

## ⑥ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて  
給油扉を開けてください



給油口は運転席側です

- ② 運転席側に給油口があります  
給油口の蓋を開け

**ハイオク**を入れてください

# クルマの利用方法(ハチロク)⑥

## ⑦ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り