


# 面積式流量計使用保養說明書

## F、M、P、FP-TYPE 安裝操作保養說明

- 一、 本流量計需垂直安裝。底端為流體入口，上端為流體出口。
- 二、 流量計入口端需加裝個手動調整閥(勿使用電磁閥及氣動閥)及一個過濾器。
- 三、 如安裝場地許可，需加配一偏流管 (By Pass) 較佳。使用前，先將流體經由偏流管。流動順暢後，再切換到流量計本體，做流量指示。(臨時故障時，也可使用偏流管操作，可免於停車影響生產。)
- 四、 流量計使用場所其照明光線要充足，高度盡可能配合人體目視高度 (約離地 1.5~1.6 米)。
- 五、 操作流體流動壓力勿超出額定壓力 (如超壓，即有爆破的危險)，隨時注意流量計出口，勿堵塞。
- 六、 注意流體、濃度、黏度、比重...等都要符合流量計規範，並定時清潔。
- 七、 電器接線盒要保持乾燥與乾淨以防漏電。
- 八、 停用前要洩光流量計內流體及關閉閥門，起動前先關閉閥門再用手動微調開啟，應避免全開，任由 pump 沖擊浮子，流量管即有可能破裂。
- 九、 必要時，需加裝透明隔板，並保持操作距離。
- 十、 如有不明故障原因，請送廠檢修。


十一、浮標指示位置：




紡錘型



錐型



球型



工字型

以上浮標指示為浮標最大外經最上端點所對照流量管之刻度




桿型



桿型



磁環型



指針型