

TAMRON





















Model: A022 Owner's manual

SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

(for Nikon, Canon)

SP150-600mm F/5-6.3 Di USD G2

(for Sony *Models without the VC)

1**Nikon****Canon****Sony****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13****14****15****16****17****CE**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Þakka þér fyrir að kaupa Tamron linsuna sem nýjustu viðbótina við ljósmyndabúnaðinn þinn. Áður en þú notar nýju linsuna þína, skaltu lesa innihald þessarar handbókar vandlega til að kynnast linsunni og réttu tæknini við að taka eins góðar myndir og mögulegt er. Með réttri meðhöndlun og umhíðu mun Tamron linsan gera þér kleift að taka falegar og spennandi myndir í mörk árt.

- Útskýrir varúðarrádstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

! • Útskýrir það sem sé um þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1, ef ekki tilgreint)

① Linsuhlíf	② Samstillingarmerkir fyrir áfestingu hlífar
③ Læsingarmerkir fyrir hlíf	④ Síuhringur
⑤ Losunarmerkir fyrir hlíf	⑥ Aðdráttarhringur
⑦ Brennivíddarkvarði	⑧ Brennivíddarmerkir
⑨ Fókushringur	⑩ Fjarlægðarkvarði
⑪ Fjarlægðarmerkir	⑫ Príffotarfestning
⑬ Merki fyrir príffotarfestingu	⑭ Læsiskrúfa fyrir príffotarfestingu
⑮ Losunarmerkir fyrir príffotarfestingu (linsuhlið)	⑯ Losunarmerkir fyrir príffotarfestingu (príffotarhlíð)
⑰ Merki fyrir linsufestingu	⑱ VC (titringsjöfnunar) rofi
⑲ AF/MF rofi	⑳ Fókustakmarkari
㉑ VC hamrofi	㉒ Tengi á milli linsu og myndavélar
㉓ Lásrofi fyrir viðan (wide-side) aðrátt	

HELSTU FORSKRIFTIR

Brennivídd	A022
Hámarks ljósop	150-600 mm
Sjónarhorn	F/5-6,3
Linsupbygging	16'25" - 4'8"
Lágmarks fókusfjárlægð	13/21
Hámark stækktunarhlutfall	2,2 m (86,6")
Slístærð 0	1:3,9 (þegar 600 mm linsu)
Lengd	95 mm
Þvermál ø	257,7 mm* (10,1")
Þyngd (með príffotarfestingu)	108,4 mm (4,3")
Linsuhlíf	1.990 g* (70,2 oz)
	HA022

! • * Gildin eru forskriftir fyrir Nikon vörur.

Lengd: Fjarlægð frá framhlíð linsu framan að yfirborði festingar.

Eiginleikar og úttí linsa sem skráð eru í eigendahandbókinni geta breyst án fyrirvara.

LINS FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægðu aftari hettuna að linsunni. Samstiltu áfestingarmerkir linsunnar ⑯ og festingarmerkir myndavélarinnar, settu linsuna síðan í. Snúuðu linsunni réttweisil bar til hún smellar í og læsist. (Snúuðu rangsælis á Nikon tegundum.) Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtr á sleppihnapp linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.
- Ef um er að ræða Canon myndavélar á að samstilla með EF linsumerkinu (rauðum hring).
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir 1, 3 & 4)

Til að taka myndir með sjálfvirkum fókus (AF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑯ á „AF“. Til að taka myndir með handvirkum fókus (MF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑯ á „MF“, notaðu síðan höndina til að snúa fókushringnum og setja myndina í fókus.

- Fjarlægðarkvarðinn ⑯ er gefinn upp til leiðbeiningar. Hann getur verið frábrugðinn raunverulegri fókusstæðsetningu.
- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókus til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefni.
- Með handvirku „full-time“ búnaðinum, þegar fókusinn er stilltur með AF, má skipta yfir í MF með því að snúa fókushringnum á meðan AF/MF rofinn er stilltur á AF. AF má virkja á ný með því að sleppa fingrinum af ljósopslokunum og yta ljósopslokunum síðan hálfu leið niður.
- Til að tryggja fókus við mismunandi aðstæður, snýst fókushringurinn ⑯ framhjá óendanleika (∞) stöðunni. Því skalst alltaf skoða fókusinni í myndglugganum þegar myndað er með handvirkum fókus, jafnvel þegar fókusinni er samstiltur við óendanleikamerki.
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

VC BÚNAÐUR (Sjá myndir 1, 5 & 6) (áfastur á Nikon og Canon tegundum)

VC (títringsjöfnunar) búnaðurinn dregur úr óskýrleika mynda af völdum frihendismyndatökum.

Hvernig nota á VC

Þegar þú notar VC skaltu stilla VC rofann ⑯ á KVEIKT.

Ýttu ljósopslokunum hálfu leið niður og staðfestu að myndin í glugganum sé stöðug áður en myndin er tekin.

Skipt yfir í VC ham

Þú getur skipt yfir í VC ham með því að nota rofann fyrir VC haminn ⑯.

MODE 1 Grunnhamur sem kemur á jafnvægi milli stöðugleika í myndglugganum og jöfnunaráhrifra

MODE 2 Skimunaráhrifur (panning mode)

MODE 3 Hamur sem forgangsraðar jöfnunaráhrifum, jafnar aðeins á því augnabliki sem smellt er af.

* MODE 1 og MODE 3 styðja ekki skimun.

* Fyrir myndatökum með skjá (live view), skaltu nota MODE 1.

* Stillingar má framkvæma með því að nota eingöngu TAP-in hjálparforrit í MODE 1.

VC er virkur við eftirfarandi aðstæður

- Illa upplýstir staðir
- Staðir bar ljósmyndun með flassi er bönnuð
- Staðir par sem fóftesta er óstöðug

EKKI ER VÍST AÐ VC VIRKI NÆGILEGA VEL VIÐ EFTIRFARANDI SKILYRÐI

- Þegar mynd er tekin úr ökutæki sem hrírist mikil
- Myndataka meðan á meðan myndavélin hreyfist mikil
- Myndataka með notkun príffotar
- Stilltu VC rofann á SLÖKKVA þegar þú tekur myndir með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsetning). Annars gæti VC valdið bilun.

- Myndin í myndglugganum gæti orlög óskýr fyrst eftir ljósopslokunum er ytt hálfu leið niður. Þetta er vegna einsinsþáttar VC og ekki vegna bilunum.
- Þegar VC rofann er stillt á KVEIKJA er hægt að taka færri myndir vegna orkunnar sem það notar frá myndavélinni.
- Stilltu VC rofann á SLÖKKVA meðan á myndatökum stendur þegar myndavélinni er haldið með einverju örðu en hendinni (t.d. príffot).

- Ekki fjarlægja linsuna úr myndavélinni á meðan VC er á. Ef linsan er fjarlægð á meðan VC er á, getur heyst smellar í linsunni ef hún er hrist. Þetta er ekki bilun. Ef linsan er fest á myndavélinu og kveikir er á myndavélinni, hætti hijðið.
- Í MODE 2 og MODE 3 getur virkni VC við leitarann verið minnkuð, en þetta er ekki bilun.
- Í Nikon myndavélum með innbyggðu flassi er slókt á VC meðan á hleðslu innbyggða flassins stendur.

NOTKUN FÓKUSTAKMARKARANS (Sjá myndir 1, 7 til 9)

Ef rofinn fyrir fókustakmarkarann ⑯ er notaður, getur hann gefið hraðari fókus þegar stillt er á sjálfvirkan fókus.

TIL AÐ TAKMARKA SJÁLFVIRKA FÓKUSSVIÐIÐ Á NÁLÆG (1,0 til 2,2 m) VIÐFANGSEFNI (Sjá mynd 7)

Stilltu rofann fyrir fókustakmarkarann á „10 m-2,2 m“.

TIL AÐ TAKMARKA SJÁLFVIRKA FÓKUSSVIÐIÐ Á FJARLÆG (ÓENDANLEG TIL 10 m) VIÐFANGSEFNI (Sjá mynd 8)

Stilltu rofann fyrir fókustakmarkarann á „∞-10 m“.

ÞEGAR FÓKUSTAKMARKARINN ER EKKI NOTAÐUR (Sjá mynd 9)

Stilltu rofann fyrir fókustakmarkarann á „FULLT“.

AÐDRÁTTUR (Sjá myndir 1 & 2)

Snúuðu aðdráttarhring ⑯ linsunnar til að stilla brennivíddina sem hentar myndinni meðan þú horfir í gegnum myndagluggann, taktu síðan myndina.

FLEX-ZOOM LÁSBÚNAÐURINN (Sjá myndir 1, 10 & 11)

Pessum búnaði er ætlað að hindra linsuna við að framkvæma aðdrátt fyrir slysni í öllum stöðum.

Snúuðu aðdráttarhringnum í aðdráttarhringnum, settu síðan læsinguna á eftir að þú hefur ákveðið stöðuna.

STILLING AÐDRÁTTARLÆSINGARINNAR (Sjá mynd 10)

Þærðu aðdráttarhringinn að hlið viðfangsefnisins þar til hvíta merkið er sýnilegt.

LOSUN AÐDRÁTTARLÆSINGARINNAR (Sjá mynd 11)

Þærðu aðdráttarhringinn að hlið myndavélarinnar.

- Við athafnir eins og þegar verið er að bera vöruna, skaltu nota breiðu (wide-side) aðdráttarlæsinguna til að koma í veg fyrir að hún detti niður vegna eigin punga.
- Til að nota aðdráttinum, skaltu opna læsinguna og smúa aðdráttarhringnum.
- Gættu þess að klemmu ekki fingurnar á meðan þú notar aðdráttarlásinn.
- Ef ekki að nota myndavélinu í langan tíma, skaltu opna flex-zoom læsinguna áður en hún er sett í geymslu.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 12 til 14)

Linsuhlíf af bayonet-gerð fylgir sem staðalbúnaður.

Við mælum með því að hílfin sé hófði á við myndatökum til að draga úr flökkuljósi sem getur haft áhrif á myndina.

NOTKUN LINSUHLÍFARINNAR (Sjá myndir 12 & 13)

Samstiltu áfestingarmerkir hílifarinnar ⑯ á hílfinni við losunarmerkir linsuhlífarinnar ⑯ á linsunni.

Snúuðu hettunni í þá átt sem örín visar þar til læsingarmerkir hílifarinnar ⑯ fellur að losunarmerkir hílifarinnar ⑯.

SKORÐUN LINSUHLÍFARINNAR (Sjá mynd 14)

Þú getur skorðað linsuhlífina með því að festa hana öfugt á.

Samstiltu læsingarmerkir hílifarinnar ⑯ á hílfinni við losunarmerkir linsuhlífarinnar ⑯ á linsunni. Snúuðu hettunni í þá átt sem örín visar þar til áfestingarmerkir hílifarinnar ⑯ fellur að losunarmerkir hílifarinnar ⑯.

• Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknæð ef hílfin er ekki fest á réttan hátt.

FESTING PRÍFÓTARINN (Sjá myndir 1, 15 til 17)

Að 202 tegundin kemur með prífótarfestingu. Þegar þú notar prífót skaltu festa linsuna vel við þríffötum með því að nota prífótarfestingu.

BREYTING Á STEFNU MYNDAVÉLARINNAR (Sjá mynd 15)

Þegar þú breytir stefnu myndavélarinnar, getur þú snuðið linsunni með því að losa læsingarskrúfu prífótarfestingarinnar ⑯.

Þegar þú hefur ákveðið stefnu fyrir myndatökuna, skaltu herða læsingarskrúfu prífótarfestingarinnar ⑯.

PRÍFÓTARFESTINGIN SETT Á OG FJARLÆGÐ (Sjá myndir 16 & 17)

Þú getur fest linsuna á og tekið hana af með því að losa um læsingarskrúfu prífótarfestingarinnar ⑯, snúðið linsunni og samræmt losunarmerkir ⑯ og ⑯ í sömu stöðu.

Eftir að þú hefur fest linsuna á, skaltu herða vel læsingarskrúfu prífótarfestingarinnar ⑯.

• Festa má A022 prífótarfestinguna við ARCA-SWISS myndavélaplötu.

VARÚÐARRÁDSTAFANIR VIÐ MYNDATÖKUR

• Innra fókuserkeri (IF) er notað til að lágmarks fókusfjárlægð. Af þessum sökum er myndatökusviðið viðara en við á um linsun sem nota önnur fókuserkeri, þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.

• Fjarlægðu alitaf hettuna þegar þú notar innbyggða flassið á myndavélinni við flassljósmyndun. Annars getur hettan eða linsan myrkvað jaðar myndarinnar. Við nærljósmyndun blokkar linsan sjálf flassið og dökjur hálfhringur getur birst neðst á skjánum, jafnvel þegar linsuhetta er ekki notuð. Við mælum með því að þú notar utanaðkomandi flasseiningu frá myndavélaframeleiðanum fyrir flassljósmyndun.

• Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að mismunandi gildi komi fram sem eru ólík hámarks og lágmarks ljósopsgilindum í forskriftinni. Þetta er ekki visbending um villu.

• Notkun með myndavélum með spegillausri, víxlanlegri linsu er ekki tryggð.

TIL AÐ TRYGGJA LANGTÍMA ÁNÆGJU

- Fjarlægðu ryk og óreinindi af linsunni með því að nota blásara eða mjúkan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.
- Þegar fingraför eða ólíð hafa fest á linsunni, skaltu strjúka létt af henni með linsuhreinsipappír, bleytu síðan vel þveginn bómullarklút eða örrefjaklút (hreinsiklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og þurrkaðu létt yfir yfirborð linsunnar frá miðju. Ekki nota sílíkonklút.
- Hreinsaðu linsubolinnum með því að nota sílíkonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.
- Mygla er meiriháttar vandamál hvað varðar linsur. Geymdu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.
- Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum. Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað ílát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákni merkir að þessari vörur megi ekki farga með heimilissorpi.

Bess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaráðilananum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljótast af rangri förgun vörunnar eða ihlutum hennar.

Ef vörunni er fargað ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorpförgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi two flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

Betta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má horfa beint í sólinna eða aðra öfluga ljósgjafa með linsunni eða myndavél sem linsan er fest við.
Það gæti valdið sjónskerðingu eða öðrum skemmdum.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmtt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

Betta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmtt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.