

【メタルシーリングライト】取付説明書



この照明器具は、引掛シーリングで取付けるタイプの照明器具です。お取付けは、器具の交換もしくは新規お取付けのどちらかになるかと思いますが、下記の説明に従い正しく安全な設置をお願い致します。

① 器具交換の場合

引掛シーリングには、概ね角形と丸形がありますが、どちらのタイプでもお取付けが可能です。ただし、一部お取付けできない形状の引掛シーリングがありますので、ご注意ください。まずは、取付箇所の引掛シーリングの形状をご確認ください。

*角形引掛シーリングが付属されますが、器具交換の場合は不要となります。
*付属の角形引掛シーリングは新品のため、初めは固くなっております。一度慣らしてから取付けることをお勧め致します。

※ご注意※

- ・天井からの出が 22mm 以下のタイプは使用できません。
- ・TYPE-BALL のみ引掛シーリングの径が 100mm 以上のものは使用できません。

② 新規お取付けの場合

- 1, 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- 2, 器具重量に耐えるよう、天井の取付部を確保してください。
- 3, 結線を施してください (φ1.6, φ2 Cu 単線専用)。

*電気工事が必要な場合は、電気工事店にご依頼下さい。

【取付方法】

角形引掛シーリング			
ソケット			
ベース			
ガラスグローブ			
名称	TYPE-A	TYPE-B	TYPE-BALL

- 1, ソケットを引掛シーリングにセットします。
(カチッと音がするまで回して下さい。)
- 2, 電球をセットしてください。
※適合電球：白熱灯 E26, ~40W
電球型蛍光灯や LED 電球などの消費電力の少ないのであれば、W60 相当の明るさのものも使用可能です。
※TYPE-BALL は白熱灯 E26, 60W (電球型蛍光灯や LED 電球の場合 100W 相当の明るさのもの) まで使用可能です。
- 3, ベースとガラスグローブをねじ込んでください。
(ガラスグローブは止まるまで確実にねじ込んで下さい。)

*電気工事が必要な場合は電気工事店にご依頼下さい。
*適合電球以外の電球は使用しないで下さい。火災、器具 故障の原因となります。

△ ご使用上および安全性に関するご注意

- ・この器具は防水性能を有さない器具です。水や湿気が多い場所で使用しないでください。
- ・器具の改造、部品の交換をしないでください。
- ・周囲温度 5~35℃の範囲でご使用ください。
- ・この器具は天井取付け専用です。垂直面には使用しないで下さい。
- ・器具の下にコンロやストーブ等の発熱物を置かないで下さい。
- ・器具には寿命があります。
- ・設置して 8~10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧め致します。
※使用条件：周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯 (JIS C8105-1 解説による)
- ・周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

取付け可能な形状



角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング *ツバ付埋込ローゼット耳つき
*ツバ付埋込ローゼット耳つきには、TYPE-BALL はお取付けできません。



取付けできない形状



埋込ローゼット耳つき

※こちらの形状のローゼットは、天井からの出が 22mm 以下のため、TYPE-A, TYPE-B, TYPE-BALL すべてお取付けができません。あらかじめご了承ください。