



# AromaPlayer Windows Guidelines



# コンテンツ

- 要件
- Windowsのアプリケーションをダウンロード
- アプリケーションのインストール
- ソフト立ち上げ




# 要件

サポートされているデバイス:

AromaShooter USB:  $\geq$  Windows 8 以上

ソフトウェアの必須条件: [QuickTime 7.7.8 for Windows](#) をダウンロードする。




# アプリケーションをダウンロード




# ステップ


1. アロマジョインホームページへ - <https://aromajoin.com>
2. ヘッダーメニューのアプリ・AromaPlayer に移動します。
3. 「Download Windows App」をクリックしてダウンロードします。

アプリをダウンロードしてください







# ステップ



4. zipファイルをコンピュータに保存します。




# アプリケーションをインストールする




# ステップ


1. zipフォルダを解凍する。
2. AromaPlayerUSBフォルダを開く。
3. USBデバイスドライバをインストールする。









# ソフト立ち上げ



# ステップ

1. AromaPlayerUSB / binフォルダに移動します。
2. 'aromaPlayer.exe'ファイルをクリックしてください





# ご利用ありがとうございます。

アロマプレイヤーについて気になる点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
アロマジョインホームページも是非ご覧ください。

- ・ サポートホームページ: <https://aromajoin.com/support>
- ・ お問い合わせ先メールアドレス: [contact@aromajoin.com](mailto:contact@aromajoin.com)
- ・ お問い合わせ先電話番号: 080-9531-3091 / 0774-98-6980
- ・ アロマジョインホームページ : <https://aromajoin.com>