

クルマの利用方法(N-BOX)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

利用開始

① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①-1)



グローブボックスを開けてください。(写真①-2)



② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



④ エンジンのかけ方

エンジンキーをキーボックスから取り出し、ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。

(写真④)

※エンジンキーは運転手が必ず携帯して下さい。



クルマの利用方法(N-BOX)②

利用時

① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。
(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。
左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には 2 つのスイッチがあります。(写真②-1)



〈ライト、ウインカースイッチ〉(写真②-2)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。
ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。



〈ワイパー、ウォッシャースイッチ〉(写真②-3)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。
ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



③ バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真③)



クルマの利用方法(N-BOX)③

④ 背もたれの倒し方

ヘッドレストを下げ、スライドシート装備車はリヤシートを後方いっぱい動かします。また、シートバックテーブル装備車はフロントシートのシートバックテーブルをたたみます。(写真④-1)




背もたれのレバーを引き、前方に倒します。(写真④-2)




背もたれを起こして固定します。座面を押さえながら、フットをいっぱい開きます。(写真④-3)

※座面が前に倒れ込むので必ず手を添えて操作してください。



座面を静かに前方に倒して、フットをガイドに入れます。(写真④-4)

※ガイドからフックが出ていることを確認してください。



シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

※利用終了時は元の位置にお戻しください。

※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

⑤ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

運転席右足元の給油レバーを引き、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑤-1・⑤-2)

※給油口は助手席側です。



クルマの利用方法(N-BOX)④

セキュリティアラームについて

① セキュリティアラーム機能について

本車両はセキュリティアラーム機能が付いております。
ご利用中に下記条件でセキュリティアラームが鳴ってしまう恐れがあります。

- 車内にいる状態で、エンジンキーを使ってロックをした場合。
- 車内に同乗者の方を残したまま、エンジンキーを使ってロックをした場合。

② 解除の方法

万が一、警報音が鳴った時は、エンジンキーの開錠ボタンを押すことにより、警報音が止まります。(写真②)



利用終了(返却時)

① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話またはICカードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り