



助手席の
グローブボックスを
開けて下さい。



利用開始時

キーが「返却」の位置にセットされていますので、
「貸出」の位置に回して、鍵を取り出し、エンジンをかけて下さい。

(車外に出られる際は、普通の車と同様に車の鍵を使ってドアを開け閉めして下さい。)



利用終了処理

ご利用終了時はキーボックスのキーを「返却」位置に回してセットして下さい。

ICカードの場合

キーを返却位置にセットすると矢印箇所のREADYが点滅します。

カードを矢印の箇所に近づけるとREADYが早いテンポで点滅して約15秒後に鍵が閉まります。

ドアが閉まった事を確認して利用終了です。

携帯電話の場合

携帯電話の利用終了画面で利用終了をクリックし約15秒後に鍵が閉まります。

ドアが閉まった事を確認して利用終了です。

ERRORが点滅する場合は

ランプ、ドア、サイドブレーキを再度ご確認ください。



【ETCについて】

運転席のハンドル下、右側にETC機がございます。

ETCカードはお客様ご自身でご用意ください。
ご利用後は忘れずにETCカードを抜いてください。

※ETCカードの取り忘れについて、弊社は一切の責任を負いません。

ETC機の場所が異なる場合は次のページをご確認ください。



【ETCについて】

シフトレバーの前にETC機がございます。
ETCカードはお客様ご自身でご用意ください。
ご利用後は忘れずにETCカードを抜いてください。

※ETCカードの取り忘れについて、弊社は一切の責任を負いません。

ETC機の場所が異なる場合は前のページをご確認ください。