

クルマの利用方法(フォレスター)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(フォレスター)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください



③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席のドア部に
あります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください



クルマの利用方法(フォレスター)③

④ ハンドル周辺



① ハンドル周辺には2つのレバーがあります



② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください

ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

⑤ 電動パーキングブレーキの操作



シフトノブの隣に電動パーキング
ブレーキのスイッチがあります

解除：ブレーキを踏みながら
ボタンを押してください

掛ける：ブレーキを踏みながら
ボタンを引いてください

クルマの利用方法(フォレスター)④

⑥ バックドアの開閉



開ける：エンブレム下のボタンを押してください



閉じる：バックドアのボタンを押してください

⑦ リアシートの倒し方



左右のレバーを同時に引きながら
シートを倒します



クルマの利用方法(フォレスター)⑤

⑧ シート調整の仕方



シート横のスイッチ操作で
電動で調整ができます

⑨ ガソリンの給油



- 1 運転席側に給油口があります
エンジンを止めた後
給油口の左端を手で押します



- 2 給油口の蓋を開け
レギュラーを入れてください



クルマの利用方法(フォレスター)⑥

⑩ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り