

クルマの利用方法(ジムニー)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください


クルマの利用方法(ジムニー)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンはSTARTボタンの隣にあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

クルマの利用方法(ジムニー)③

④ ハンドル周辺



① ハンドル周辺には2つのレバーがあります



② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯:レバーを奥に回してください
消灯:レバーを手前に回してください

ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折:レバーを下に下げてください
左折:レバーを上を上げてください



③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー:レバーを上下に
操作してください

ウォッシャー液:レバーを手前に
引いてください

クルマの利用方法(ジムニー)④

⑤ バックドアの開閉



開閉方法は運転席ドアと同じです
ドアは横に開きます



⑥ リアシートの倒し方



左右のレバーを同時に引きながら
シートを倒します



クルマの利用方法(ジムニー)⑤

⑦ 後部座席への乗降



① 前座席横のレバーを引きます



② シートを前に倒して後部座席に乗り込みます

クルマの利用方法(ジムニー)⑥

⑧ ガソリンの給油



- 1 運転席右下のレバーを引いて給油扉を開けてください



- 2 運転席側に給油口があります給油口の蓋を開け
レギュラーを入れてください

⑨ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り