

クルマの利用方法(ハイエースワゴン)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(ハイエースワゴン)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

④ シート調整の仕方



シートの横と下についている
各レバーで手動で調整してください

クルマの利用方法(ハイエースワゴン)③

⑤ ハンドル周辺



- ① ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折:レバーを下に下げてください
左折:レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯:レバーを奥に回してください
消灯:レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー:レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液:レバーを手前に
引いてください

クルマの利用方法(ハイエースワゴン)④

⑥ サイドブレーキの操作



シフトノブの下側にある
レバーを使用します



掛ける:レバーを引きます



解除:ボタンを押しながら
左に90°回すと解除されます

⑥ バックドアの開閉



ナンバープレートの上側にある
ボタンを使用します

開ける:ボタンを押したまま
バックドアを持ち上げてください
閉じる:バックドア本体を押し下げてください



クルマの利用方法(ハイエースワゴン)⑤


⑦ サードシートの折りたたみ方




① ヘッドレストを取る



② 車両端にあるレバーでシートを前に倒す



③ シート足にある
赤のレバーを引いて跳ね上げる



④ シートの土台をたたむ



⑤ シートの固定用紐を
窓上にあるフックに引っ掛ける

<シートの戻し方>

上記の逆の手順でシートを戻すことができます

クルマの利用方法(ハイエースワゴン)⑥

⑧ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラー を入れてください

⑨ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り