

# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## ① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください

④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください



# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)②

## ② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら  
エンジンスイッチを押してください



## ③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)③

## ④ ハンドル周辺



- ① ウインカーレバーはハンドル右のレバー  
右折：レバーを下に下げてください  
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー  
点灯：レバーを奥に回してください  
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射  
ワイパー：レバーを上下に  
操作してください  
ウォッシャー液：レバーを手前に  
引いてください

## ⑤ シフトレバーの操作



シフトレバー脇のボタンを押しながら  
レバーを操作してください

# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)④

## ⑥ バックドアの開閉



- ① 運転席右側にあるパワードアスイッチがONになっていることを確認します  
※ボタンが押し込まれている状態はOFFです



- ② 助手席側テールランプ部分にあるバックドア開閉スイッチを押して操作します  
※スイッチを押すと自動でバックドアが開閉します  
車両の後方、挟み込みに十分注意して操作してください



開ける: バックドアオープンスイッチを押します  
ドアが開いている途中でもう1度  
オープンスイッチを押すと作動が停止します

閉じる: バックドアクローズスイッチを押します  
ドアが閉じている途中でもう1度  
クローズスイッチを押すと作動が停止します

# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)⑤

## ⑦ 電動パーキングブレーキの操作



シフトノブの手前に電動パーキングブレーキのスイッチがあります



解除: ブレーキを踏みながら  
ボタンを押してください  
掛ける: ブレーキを踏みながら  
ボタンを引いてください

## ⑧ ガソリンの給油



運転席右下にボタンがあります

① 運転席右下のボタンを押して  
給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

② 助手席側に給油口があります  
給油口の蓋を開け

**レギュラー** を入れてください

# クルマの利用方法(新型アルファードHEV)⑥

## ⑨ シート調整の仕方



- ① シートのスイッチで電動で調整ができます
- ② リクライニング、前後調整、座面の高さを各スイッチで調整してください

## ⑩ ETC 車載器の位置



運転席の左下にあります

## ⑪ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り

# 1. カーナビ画面について

カーナビ画面はタッチパネルで操作します

※走行中は操作できません。



タッチ操作で  
「ナビ」、「オーディオ」など  
を操作できます

メインメニュー  
アイコンを選択して  
画面に表示する機能を  
切り替えることができます

## 2. 目的地検索・ルート設定方法

例として「東京ディズニーランド」を探す方法を説明します

※走行中は操作できません


1 「Q」をタッチします



2 「施設名、住所、電話番号で検索」をタッチします



3 キーボードで「とうきょうでいずに…」と入力します



4 変換候補を選択し「確定」をタッチします



5 「検索」をタッチします



6 表示された行先候補から「東京ディズニーランド」を選択してタッチします



7 ルートが表示されます  
「開始」をタッチします



### 注意事項

- ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規則に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
- 走行中は操作できません。必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。

### 3. 目的地履歴の削除

会員様のプライバシー保護のため、利用終了前に目的地履歴の削除をお願いします

※走行中は操作できません

① 「**⚙**」をタッチします




② 表示されたメニューを上方向にスワイプしてスクロールさせ、「ナビゲーション」をタッチします




③ 「その他」をタッチします



④ 「目的地履歴の消去」をタッチします



⑤ 「全削除」をタッチします



⑥ 目的地履歴が削除されたことを確認し「OK」をタッチします



# 4. Bluetooth登録方法

ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使いになる携帯電話のBluetooth機能をONにしてください。

1 「」をタッチします




2 「Bluetooth／機器」を



3 表示された画面の指示に従ってペアリングを開始します



4 コード確認画面に表示されたコードと同じコードが接続するスマホ等の画面に表示されたら「OK」をタッチします



5 接続が完了すると画面上に接続した機器の名称が表示されます



※走行中は操作できません。


※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。

# 5. Bluetooth登録情報の削除

Bluetoothの登録件数が制限に達すると、次の利用者が登録できな

※走行中は操作できません


1 「」をタッチします




2 「Bluetooth／機器」を



3 「機器登録／切り替え」の下に表示された機器一覧から削除する機器を選択し、「削除」をタッチします



4 「削除」をタッチします



5 「削除されました」の表示を確認します

