

# クルマの利用方法(ヤリス クロス)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## ① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

# クルマの利用方法(ヤリス クロス)②

## ② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら  
スタートボタンを押してください。

## ③ ミラーの操作



① ミラー操作のボタンは運転席ドアに  
あります



- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを  
選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

# クルマの利用方法(ヤリス クロス)③

## ④ ハンドル周辺



- ① ウィンカーレバーはハンドル右のレバー  
右折：レバーを下に下げてください  
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー  
点灯：レバーを奥に回してください  
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射  
ワイパー：レバーを上下に  
操作してください  
ウォッシャー液：レバーを手前に  
引いてください

# クルマの利用方法(ヤリス クロス)④

## ⑤ バックドアの開閉



<開け方>  
エンブレム下のボタンを押したまま  
バックドアを持ち上げてください



<閉め方>  
ハンドルを持ち、下げて閉めます

## ⑥ リアシートの倒し方



後部座席左右のレバーを押して  
シートを倒します



# クルマの利用方法(ヤリス クロス) ⑤

## ⑦ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを上げて給油扉を開けてください




給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります  
給油口の蓋を開け

**レギュラー** を入れてください

# クルマの利用方法(ヤリス クロス)⑥

## ⑧ シート調整の仕方



シート調整のレバーはシート本体についています

- A: 前後位置調整(スライドレバー)
- B: クッション全体の上下調整(運転席のみ)
- C: リクライニング調整

## ⑨ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り









# 4. Bluetooth登録方法

ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使いになる携帯電話のBluetooth機能をONにしてください。

① 「MENU」を押します。



② 「設定・編集」を押します。



③ 「Bluetooth」を押します。




④ 「登録機器」を押します。



⑤ 「機器登録」を押します。



⑥ 画面の指示に従ってペアリングを開始します。



⑦ 接続されました。

※走行中は操作できません。  
※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。

# 5. Bluetooth登録情報の削除

Bluetoothの登録件数が制限に達すると、次の利用者が登録できなくなります。利用終了前に登録情報の削除をお願いします。

※走行中は操作できません。

① 「MENU」を押します。



② 「設定・編集」を押します。




③ 「Bluetooth」を押します。



④ 「機器削除」を押します。



⑤ 削除する機器を押します。



⑥ 「はい」を押します。

