



# 遙控器



## ⚠ 注意：

遙控器有以上兩種樣式，具體請以所購買的為準。

以上遙控器為通用型遙控器，包含的功能按鈕很多，所以具體功能請以空調器所具有的功能為準。

單冷機型沒有制熱模式，祇有電加熱機型遙控器上的電熱按鈕才有效。

若遙控器發生死機現象，請把電池拆出再重新裝上，即可重新進入正常使用狀態。

若遙控器長期不使用請將電池拆出。