ひびきBR432

ご利用説明書



9

機器が届いたら最初に <mark>1時間充電して</mark>ください

> プログラム破損の恐れがあります メモリーSDは取り出さないでください


操作の仕方

- ① 機器のスイッチを入れる
- ② ボリューム調整
- ③ スピーカー部を体に向けて ポーチに入れ体に装着します

電源を(入れる、切る) (電源スイッチを3秒長押

2 ボリューム調整する (+、ー、をチョイ押しで合わせる)

3ウエストポーチに入れる >>腰の不調に近い場所にセット



日風水音研: ひふみおんけん バイオレゾナンスプログラム・ラボ 茨城県水戸市酒門町4363-1 TEL: 029-303-8294 日風水音研&カラオケらら バイオレゾナンスセラピースタジオ 茨城県水戸市谷田町954 TEL:029-239-3444

セットの内容



ご利用上の注意点

● USB充電口は、デリケートです。充電コネクタの差し込みは優しくお願いします。

(一番多いトラブルです)

● 充電を2時間以上(過充電)すると、 電池の寿命が短くなる原因になります。 普通に充電しても、最初の内は、満 タン充電で13時間以上音を出せます が、一年使うと半分くらいになってしま います。

過充電を続けると、数か月で2~3時間で電池が切れるようになります。

● 充電しながら音を出すと、機械の 電源回路が損傷し、充電ができなくな る場合があります。

絶対にしないようにしてください。

● 音の大きさは、手の平をスピーカー部分に当てて、少し振動を感じるくらいが適量です。

「機能性音響スピーカーひびき」及び付属品のアフターケアについて

〇 ご利用上の簡単なお約束

はじめに

日風水音研の業務は、機能を持った音響の研究開発と、その無形財産である機能性音源を貸し出すことです。 また、音源再生の為の音響機器は商材ではないので無料でお貸しするシステムとしています。 従って、どちらも所有権は弊社にありますので、それに関わる確認事項を簡単に記しますので、よろしくご了承のほどお願い申し上 げます。

- ① 機能性音響は、マイクロSDで提供しています。お客様の手でSDを出し入れしないでください。プログラムが損傷する危険性があります。
- ② プログラムをコピーしたり加工することは絶対にしないでください。弊社財産の損壊、窃盗に該当し、損害賠償が発生します。
- ③ 機器の故障不調については、基本的に無償で修理交換をいたします。ただし、分解したり、目的以外の使用方法をしたり、故意に破損させた場合は、経費と実費を含めた金額をご請求させていただきます。盗難や紛失についても実費のご請求になります。
- ④ 当該システムと機器は医療機器ではありません。ご利用いただくことは治療行為とみなされるものではありません。
- ⑤ 解約はご通知いただいた翌月のお支払いの完了を以て期限とします。お貸しした音響機器の返還は担当者と相談の上お願いいたします。
- ⑥ ご契約の期間にしばりはつけておりません、万が一全く効果が無い時は解約の旨ご通知いただけば対応いたします。
- ⑦ 不測の内容については、相互の善意で協議解決をしましょう