


MARELUX

180度スマートビューファインダー



取扱説明書

ご使用の前に本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分理解した上で製品を正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>

製品仕様:

素材:光学ガラス、アルマイト加工アルミ合金


重量:300g

耐水深度:100m

倍率:0.8倍(水中)

画面表示項目:現在の深度、水温、潜水時間、バッテリー残量、上昇速度、急浮上警告

各部の名称と機能:




(1) 電源/モードスイッチ

(2) 単位/水深リセットボタン


(3) 視度調整

取り付け方法

電池カバー(1)を反時計回りに回して
取り外します。



電池を挿入し、電池カバーを時計回りに
回して取り付けます。ロックボタン(1)を
押しながら、ビューファインダーをハウ
ジングのロット(2)に挿入します。





使用方法

空気と水では屈折率が異なるため、本製品は水中でのみご使用いただけます。

電源/モードスイッチを1秒間長押しすると、
電源がオンになります。

潜水前に、単位切替・水深リセットボタンを
押して水深表示に切り替え、続けて押して水
深を0Mにリセットします。



画面上部に表示される矢印は、上昇速度と急
浮上警告を示します。

お手入れと保管

- 水中で使用した後は、必ず本製品をハウジングから取り外し、真水に数時間浸けて塩分を除去してください。柔らかい布で水分を拭き取り、日陰の風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 電池カバーのOリングには定期的にグリスを塗布し、塩分の付着や電氣的腐食による不具合を防いでください。