



各種スマートフォンのNFC位置


2019年3月時点



No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
1	Apple	iPhone	マークなし 上部 カメラの横		docomo SoftBank au SIM Free
2	ソニー	XZ1	背面上部フラッシュの右		docomo SoftBank au
3	ソニー	XZ1 Compact	背面の中央 ドコモのロゴの上		docomo
4	ソニー	XZ Premium	背面の中央 ロゴの下		docomo nurmobile
5	ソニー	XZs	シール貼付 ディスプレイ左上フ ロントカメラの左下		docomo SoftBank au
6	ソニー	XZ	シール貼付 ディスプレイ左上フ ロントカメラの左下		docomo SoftBank au
7	ソニー	X Compact	背面中央のドコモ のロゴの下		docomo


No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
8	ソニー	XZ2	背面上部(やや下)のカメラレンズの右上		docomo SoftBank au
9	ソニー	XZ2 Compact	背面上部のカメラレンズの下		docomo
10	ソニー	XZ2 Premium	背面上部(やや下)のカメラレンズの右上		docomo au
11	ソニー	XZ3	背面上部(やや下)のカメラレンズの右上		docomo SoftBank au
12	サムスン	Note8	背面の中央 キャリアロゴとQi マークの間		docomo au
13	サムスン	S8	背面の中央 キャリアロゴとQi マークの間(Qiマークより)		docomo au
14	サムスン	S8+	背面の中央 キャリアロゴとQi マークの間		docomo au





No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
15	サムスン	Feel	背面上部左 背面カメラレンズの左	 A dark blue Samsung Feel smartphone back view. A red circle highlights the NFC location on the left side of the camera lens.	docomo
16	サムスン	S7 edge	背面中央やや左 中央のQiマークの左上	 A blue Samsung S7 edge smartphone back view. A red circle highlights the NFC location on the left side of the central Qi mark.	docomo au
17	サムスン	Active neo	背面下部やや左 Galaxyロゴの左上	 A light blue Samsung Active neo smartphone back view. A red circle highlights the NFC location on the left side of the Galaxy logo.	docomo
18	サムスン	S6 edge	背面の中央よりやや右上 Galaxyロゴの右下 (※docomoはここにドコモのロゴ)	 A dark blue Samsung S6 edge smartphone back view. A red circle highlights the NFC location on the right side of the Galaxy logo.	docomo SoftBank au
19	サムスン	S6	背面の中央よりやや右上 Galaxyロゴの右下	 A gold Samsung S6 smartphone back view. A red circle highlights the NFC location on the right side of the Galaxy logo.	docomo
20	サムスン	Note9	背面の中央 キャリアロゴの下	 A black Samsung Note9 smartphone back view. A red circle highlights the NFC location directly below the carrier logo.	docomo au
21	サムスン	S9	背面の中央 キャリアロゴとQi マークの間	 A purple Samsung S9 smartphone back view. A red circle highlights the NFC location between the carrier logo and the Qi mark.	docomo au


No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
22	サムスン	S9+	背面の中央 キャリアロゴとQi マークの間		docomo au
23	サムスン	Feel2	背面の中央 docomoロゴの下		docomo
24	富士通	NX/F-01K	背面の上部中央 カメラとフラッシュ の右下		docomo
25	富士通	NX/F-01J	背面の上部中央 カメラとフラッシュ の右下		docomo
26	富士通	NX/F-02H	背面の上部中央 カメラとフラッシュ の右下		docomo
27	富士通	NX/F-04G	背面上部のカメラ レンズの下		docomo
28	富士通	NX/F-02G	背面上部のカメラ レンズの下		docomo



No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
29	富士通	NX/F-05F	背面上部のアウトカメラと指紋センサーの間のフラッシュの左		docomo
30	富士通	NX/F-01F	背面上部のアウトカメラと指紋センサーの間のフラッシュの左		docomo
31	富士通	NX/F-06E	背面アウトカメラの左		docomo
32	富士通	Be/F-05J	背面上部中央フラッシュのやや右下		docomo
33	富士通	SV/F-03H	背面上部中央フラッシュのやや右下		docomo
34	富士通	Fit/F-01H	背面上部のアウトカメラと指紋センサーの間		docomo
35	富士通	Be/F-04K	背面の上部中央カメラとフラッシュの右下		docomo

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
36	富士通	M01	マークなし 上部の背面カメラ あたり		楽天モバイル SIM Free
37	富士通	M02/RM02	背面上部のアウト カメラの下		楽天モバイル SIM Free
38	富士通	M03	背面上部中央 フラッシュの右下		UQ mobile 楽天モバイル SIM Free
39	富士通	M04	背面上部中央 フラッシュの右下		楽天モバイル SIM Free
40	富士通	M04 PREMIUM	背面上部中央 フラッシュの右下		UQ mobile
41	シャープ	R comopact	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下		SoftBank au 楽天モバイル
42	シャープ	sense	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下		docomo au UQ mobile

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
43	シャープ	R	背面上部中央 フラッシュの右下		docomo SoftBank au
44	シャープ	EVER	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下		docomo
45	シャープ	ea	背面上部中央 アウトカメラの下		SoftBank
46	シャープ	Xx3	背面上部中央 フラッシュの右下		SoftBank
47	シャープ	DISNEY MOBILE	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下 ドコモのロゴの上		docomo
48	シャープ	androidone X4	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下		Y!mobile
49	シャープ	R2	背面中央よりやや 上 フラッシュの右下		docomo SoftBank au

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
50	シャープ	sense plus	背面中央よりやや上 フラッシュの右下		楽天モバイル
51	シャープ	zero	背面上部のアウトカメラと指紋センサーの間		SoftBank
52	シャープ	sense2	背面中央よりやや上 フラッシュの右下		docomo au UQ mobile 楽天モバイル Y!mobile
53	シャープ	R2 comopact	背面中央よりやや上 フラッシュのやや右下		SoftBank 楽天モバイル Y!mobile
54	ファーウェイ	Mate 9	シール貼付 本体裏側トップの中央		SIM Free
55	ファーウェイ	Mate 10 Pro	マークなし ①がセンサー領域 本体裏側Wカメラ上部		SoftBank 楽天モバイル SIM Free
56	ファーウェイ	P9	マークなし 本体裏側上部アウトカメラの右		SIM Free

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
57	ファーウェイ	P10 P10 Plus	マークなし 背面フラッシュとロ ゴの間		楽天モバイル SIM Free
58	ファーウェイ	honor8 honor9	マークなし 背面カメラの右横 部分		SIM Free
59	ファーウェイ	P20	マークなし 背面上部左のカメラ とフラッシュの右		楽天モバイル SIM Free
60	ファーウェイ	Mate 20 Pro	マークなし 背面カメラ、フラッ シュのまわり		SoftBank 楽天モバイル SIM Free
61	ファーウェイ	Ascend D1	背面上部のカメラ とフラッシュの下		docomo
62	ファーウェイ	Ascend D2	背面上部のカメラ の右		docomo
63	ファーウェイ	P20 Pro	背面中央よりやや 上 フラッシュの右あた り		docomo

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
64	ASUS	ZenFone 5 ZenFone 5Z	マークなし 本体裏側上部		SIM Free
65	ASUS	ZenFone 5Q	マークなし 本体裏側、赤い円で示されている位置。中央よりやや左位置		SIM Free
66	ASUS	Max Pro(M2)	マークなし 本体裏側上部やや右 指紋センサーの右上あたり		SIM Free
67	Google	Nexus 4	マークなし 背面の中央 NEXUSロゴからLG ロゴの間		SIM Free
68	Google	Nexus 5	マークなし 背面の中央 NEXUSロゴあたり		Y!mobile SIM Free
69	Google	Nexus 5X	マークなし 背面カメラと同じ位置		docomo Y!mobile SIM Free
70	Google	Nexus 6	マークなし 背面の中央(やや下) NEXUSロゴの "xus"あたり		SIM Free

No.	メーカー	機種	NFC位置	その他(画像など)	キャリア
71	Google	Nexus 6P	マークなし 指紋センサの斜め 上(フラッシュの右 下)あたり	 <ul style="list-style-type: none"> 8. 背面カメラ 9. フラッシュ 10. NFC 11. SIMカードトレイ 12. Nexus Imprint センサー 	SoftBank Y!mobile SIM Free