

# 取扱説明書



## OzonePod<sup>UV+</sup>

オゾン&紫外線 消臭・除菌ランプ

このたびは、SPHERE LIGHT製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## ご使用前に

- ご使用にはUSB端子のDC5V/0.5A以上の電源が必要となります。カーナビや車両のUSB端子の一部は、電源供給がうまくいかない場合がございます。ご使用前にお使いのUSB端子の仕様を事前にご確認ください。
- 直径70mm以上のカップホルダーに対応いたします。また、充電ポート部分が覆われるカップホルダーの場合は、給電できなくなるためご使用になれません。
- 本製品を使用中にラジオなどにノイズが入る場合があります。

## 各パーツ名称



## 操作方法

- 1 消臭/除菌が必要な空間に本製品を設置します。
- 2 電源ボタンを長押しすると、電源ボタンが青色に10回点滅後、UVランプが点灯いたします。(点滅を確認したら、その空間より離れてください。)
- 3 30分間UVランプが点灯した後は、自動で電源がOFFになります。

※使用中でも電源ボタンを押せば、電源OFFとなります。  
※充電中でも使用は可能となります。(一定の容量がある場合)

## 電池切れ/充電に関して

- 電源ボタンが赤色に早く点滅する場合は、充電切れとなります。本製品に充電器を接続して、充電してください。
- 電池切れから充電した場合は、約30分間充電した後に使用可能or充電しながら使用可能になります。電源ボタンが赤色に常時点灯している場合は、充電完了となります。
- 製品が完全に放電してしまうとUSBポートからは充電できない場合があります。その場合は100V AC電源用のコンセントから充電を行ってください。

## 危険 下記事項は必ずお守りください。

- UVランプを人体や動植物に照射しないでください。
- 車で使用する場合は、運転中には使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管し、また使用させないでください。
- 子供の手の届く場所では使用しないでください。

## 警告/注意 誤った使用方法で使用すると人体に影響を及ぼす内容を含んでおります。

- オゾン発生中に照射口から直接息を吸い込まないでください。
- 紫外線ランプ照射口をふさがしないでください。
- 分解/改造/修理は行わないでください。
- 高温や水のかかる場所で使用しないでください。
- 製品に衝撃を与えたり、濡らしたりしないでください。
- 製品が水に濡れた状態で使用しないでください。
- 使用後はオゾン特有の匂いが残る場合がございます。匂いが気になる場合や、気分が悪くなる場合は換気を行ってください。
- 不具合を感じたらそのまま使用せず、販売店またはメーカーまでご連絡ください。
- UVガラス管は使用環境によっては熱をもちますので絶対に触らないでください。また、素手で触ると皮脂が原因で本体のトラブルにつながる恐れがあります。

## 製品仕様

製品名	OzonePodUV+	動作温度	-10℃~60℃
定格電力	5W	有効範囲	≤5立方メートル
定格電圧	DC5V	バッテリー容量	2000mAh
オゾン発生量	1.5mg/h	光源	熱陰極管(UV-HCL)

## 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	解決方法
充電時にボタンのランプが点灯しない。	充電コードが正しく接続されていない。	充電コードを正しく接続してください。
ボタンを押しても起動しない。	バッテリー容量切れ	充電してください。
ランプの点灯が不安定、または消灯する。	ランプの劣化	販売店にご連絡ください。