

iPhone

※1 iOS8.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
iPhone XR NEW!	iOS12	○
iPhone XS	iOS12	○
iPhone XS Max	iOS12	○
iPhone X	iOS11	○
iPhone 8 Plus	iOS11	○
iPhone 8	iOS11	○
iPhone 7 Plus	iOS 10.0	○
iPhone 7	iOS 10.0	○
iPhone SE	iOS 9.3	○
iPhone 6s Plus	iOS 9.0.1	○
iPhone 6s	iOS 9.0.1	○
iPhone 6 Plus	iOS8	○
iPhone 6	iOS8	○
iPhone5c	iOS7	○ ※1
iPhone5s	iOS7	○ ※1
iPhone 5	iOS 6.0	○ ※1
iPhone 4S	iOS 5.1.1	○ ※1

docomo

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
SC-01L NEW!	Android8.1	○
P-01K NEW!	Android8.1	○
Google Pixel 3 NEW!	Android9	○
Google Pixel 3 XL NEW!	Android9	○
SC-02L NEW!	Android8.1	○
SO-01L NEW!	Android9	○
SO-04K	Android8.0	○
L-03K	Android8.1	○
SO-05K	Android8.0	○
HW-01K	Android8.1	○
SH-03K	Android8.0	○
SO-03K	Android8.0	○
F-04K	Android8.1	○
SC-03K	Android8.0	○
SC-02K	Android8.0	○
L-02K	Android8.0.0	○
F-03K	Android7.1	○
Z-01K	Android7.1.2	○
L-01K	Android8.0.0	○
F-01K	Android7.1.1	○
MO-01K	Android7.1.2	○
SO-02K	Android8.0.0	○
SO-01K	Android8.0.0	○
SH-01K	Android7.1.2	○
SC-01K	Android7.1.1	○
SH-03J ※1	Android7.1.1	○
SO-04J ※1	Android7.1.1	○
SC-04J ※1	Android7.0	○
SC-03J ※1	Android7.0	○
SC-02J ※1	Android7.0	○
F-05J ※1	Android7.1.1	○
SO-03J ※1	Android7.1.1	○
F-04J ※1	Android 6.0	○
L-01J ※1	Android 7.0	○
F-01J ※1	Android 6.0.1	○
MO-01J	Android 6.0.1	○
SH-02J ※1	Android 7.0	○
SO-02J ※1	Android 6.0.1	○
SO-01J ※1	Android 6.0.1	○
F-03H ※1	Android6.0.1	○
SO-04H ※1	Android 6.0.1	○
SH-04H ※1	Android 6.0.1	○
SC-02H ※1	Android 6.0.1	○
F-02H ※1	Android 5.1.1	○

docomo

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
SH-02H ※1	Android 5.1.1	○
SO-03H ※1	Android 5.1	○
SO-02H ※1	Android 5.1	○
SC-01H ※1	Android 5.1	○
SO-01H ※1	Android 5.1.1	○
SH-01H ※1	Android 5.1.1	○
Nexus 5X	Android 6.0	○
F-01H ※1	Android 5.1.1	○
SH-04G	Android 5.0	○
SO-04G	Android 5.0	○
SO-03G	Android 5.0	○
SH-03G	Android 5.0	○
F-04G	Android 5.0	○
SC-05G	Android 5.0	○
SC-04G	Android 5.0	○
F-02G ※1	Android 4.4	○
SH-01G ※1	Android 4.4	○
SO-02G ※1	Android 4.4	○
SC-01G ※1	Android 4.4	○
SO-01G ※1	Android 4.4	○
SC-02G ※1	Android 4.4	○
F-06F ※1	Android 4.4	× ※2
SO-04F ※1	Android 4.4	○
F-05F ※1	Android 4.4	○
SH-04F ※1	Android 4.4	○
SO-03F ※1	Android 4.4	○
SC-04F ※1	Android 4.4	○
SC-01E ※1	Android 4.0	○
SH-03F ※1	Android 4.0	× ※2
SH-02F ※1	Android 4.2	○
F-04F ※1	Android 4.2	× ※2
SO-02F ※1	Android 4.2	○
SH-01F DRAGON QUEST ※1	Android 4.2	○
SH-01F ※1	Android 4.2	○
SC-02F ※1	Android 4.3	○
F-01F ※1	Android 4.2	○
SO-01F ※1	Android 4.2	○
SC-01F ※1	Android 4.3	○
L-01F ※1	Android 4.2	○
F-09E ※1	Android 4.2	○
SO-04E ※1	Android 4.2	○
F-08E ※1	Android 4.2	×
L-05E ※1	Android 4.2	○
SH-07E ※1	Android 4.2	×

docomo

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
N-06E ※1	Android 4.2	×
P-03E ※1	Android 4.2	○
F-06E ※1	Android 4.2	○
SH-06E ※1	Android 4.2	○
SC-04E ※1	Android 4.2	○
HW-03E ※1	Android 4.1	○
SO-04E ※1	Android 4.1	○
N-05E ※1	Android 4.1	○
L-04E ※1	Android 4.1	○
N-04E ※1	Android 4.1	○
F-02E ※1	Android 4.1	○
SO-02E ※1	Android 4.1	○
SH-05E ※1	Android 4.0	× ※2
P-02E ※1	Android 4.1	○
SH-04E ※1	Android 4.1	○
F-03E ※1	Android 4.0	○
L-02E ※1	Android 4.0	○
SH-01E Vivienne Westwood ※1	Android 4.0	○
SC-03E ※1	Android 4.1	○
N-02E ※1	Android 4.0	×
SH-02E ※1	Android 4.0	○
F-04E ※1	Android 4.0	○
HW-01E ※1	Android 4.0	○
SC-02E ※1	Android 4.1	○
SO-01E ※1	Android 4.0	○
L-01E ※1	Android 4.0	○
SH-01E ※1	Android 4.0	○
L-06D JOJO ※1	Android 4.0	○
SH-10D ※1	Android 4.0	○
F-11D ※1	Android 4.0	△
SO-05D ※1	Android 4.0	○
P-07D ※1	Android 4.0	○
SO-04D ※1	Android 4.0	○
L-06D ※1	Android 4.0	○
F-12D ※1	Android 4.0	× ※2
T-02D ※1	Android 4.0	○
F-10D ※1	Android 4.0	○
N-07D ※1	Android 4.0	○
P-06D ※1	Android 4.0	○
SH-09D ※1	Android 4.0	○
L-05D ※1	Android 4.0	○
SH-06D NERV ※1	Android 2.3	○ ※3
SC-06D ※1	Android 4.0	○
F-09D ※1	Android 4.0	○

docomo

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
SH-07D ※1	Android 4.0	○
SC-05D	Android 2.3	○ ※3
P-04D ※1	Android 2.3	○ ※3
SH-06D ※1	Android 2.3	○ ※3
SO-03D ※1	Android 2.3	○ ※3
N-05D ※1	Android 2.3	○ ※3
SO-02D	Android 2.3	○ ※3
N-04D ※1	Android 2.3	○ ※3
L-02D ※1	Android 2.3	○ ※3
P-02D ※1	Android 2.3	○ ※3
F-05D ※1	Android 2.3	○ ※3
L-01D ※1	Android 2.3	○ ※3
SC-04D	Android 4.0	○
SH-01D ※1	Android 2.3	○ ※3
SC-03D	Android 2.3	○ ※3
T-01D ※1	Android 2.3	○ ※3
SO-02C ※1	Android 2.3	○ ※3

au

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
SCV40 NEW!	Android8.1	○
LGV36 NEW!	Android8.1	○
SOV39 NEW!	Android9	○
SHV43 NEW!	Android8.1	○
SOV38	Android8.0	○
HWV32	Android8.0	○
SHV42	Android8.0	○
SOV37	Android8.0	○
SCV39	Android8.0	○
SCV38	Android8.0	○
KYV44	Android8.0.0	○
HWV31	Android7.0.0	○
KYV43	Android7.1.2	○
LGV35	Android8.0.0	○
SHV41	Android8.0.0	○
SOV36	Android8.0.0	○
SHV40	Android7.1.2	○
SCV37	Android7.1.1	○
KYV42 ※1	Android7.1.1	○
HTV33 ※1	Android7.1.1	○
SHV39 ※1	Android7.1.1	○
KYV41 ※1	Android7.1.1	○
SCV36 ※1	Android7.0	○
SCV35 ※1	Android7.0	○
SOV35 ※1	Android7.1.1	○
KYV40 ※1	Android7.0	○
SHV38 ※1	Android 7.0	○
KYV39	Android 6.0.1	○
KYV38 ※1	Android 6.0.1	○
SHV37 ※1	Android 6.0.1	○
LGV34 ※1	Android 7.0	○
SOV34 ※1	Android 6.0.1	○
SHV36	Android 6.0.1	○
LGV33 ※1	Android6.0.1	○
SHV35 ※1	Android 6.0.1	○
SOV33 ※1	Android 6.0.1	△
HTV32 ※1	Android 6.0.1	○
SHV34 ※1	Android 6.0.1	○
SCV33 ※1	Android 6.0.1	○
KYV37 ※1	Android 5.1.1	○
SHV33 ※1	Android 5.1.1	○
SCV32 ※1	Android 5.1.1	○
KYV36 ※1	Android 5.1.1	○
SOV32 ※1	Android 5.1.1	○
KYV34 ※1	Android 5.1	○

au

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
KYV35 ※1	Android 5.1	○
SOV31 ※1	Android 5.0	○
SHV32 ※1	Android 5.0	○
HTV31 ※1	Android 5.0	○
LGV32 ※1	Android 5.1	○
SCV31 ※1	Android 5.0	○
KYV32	Android 4.4	○
KYL23	Android 4.4	○
KYV33 ※1	Android 4.4	○
SHV31 ※1	Android 4.4	○
KYV31 ※1	Android 4.4.4	○
LGV31 ※1	Android 4.4.2	○
SCL24 ※1	Android 4.4	○
SOL26 ※1	Android 4.4	○
HTL23 ※1	Android 4.4	○
KYY24 ※1	Android 4.4	○
LGL24 ※1	Android 4.4	○
KYY23 ※1	Android 4.4	○
SHL25 ※1	Android 4.4	○
SOL25 ※1	Android 4.4	○
SCL23 ※1	Android 4.4	○
SHL24 ※1	Android 4.2	○
KYY22 ※1	Android 4.2	○
SOL24 ※1	Android 4.2	○
LGL23 ※1	Android 4.2	○
KYL22 ※1	Android 4.2	○
LGL22 ※1	Android 4.2	○
FJL22 ※1	Android 4.2	○
SHL23 ※1	Android 4.2	○
SOL23 ※1	Android 4.2	○
SCL22 ※1	Android 4.3	○
SHL22 ※1	Android 4.2	○
KYY21 ※1	Android 4.2	○
HTL22 ※1	Android 4.1	○
SOL22 ※1	Android 4.1	○
INFOBAR A02 ※1	Android 4.1	○
HTL21 ※1	Android 4.1	○
KYL21 ※1	Android 4.0	○
SCL21 ※1	Android 4.0	○
FJL21 ※1	Android 4.0	○
CAL21 ※1	Android 4.0	×
SHL21 ※1	Android 4.0	○
SOL21 ※1	Android 4.0	○
PTL21 ※1	Android 4.0	○
LGL21 ※1	Android 4.0	○

au

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
IS17SH ※1	Android 4.0	○
ISW13F ※1	Android 4.0	○
IS15SH ※1	Android 4.0	○
ISW16SH ※1	Android 4.0	○
URBANO PROGRESSO ※1	Android 4.0	○
ISW13HT ※1	Android 4.0	○
IS12S ※1	Android 2.3	○ ※2
IS12M	Android 2.3	○ ※2
IS11LG	Android 2.3	○ ※2
ISW11SC	Android 2.3	○ ※2
ISW11F ※1	Android 2.3	○ ※2

SoftBank

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
Google Pixel 3 NEW!	Android9	○
Google Pixel 3 XL NEW!	Android9	○
801SO NEW!	Android9	○
704SH	Android8.0	○
704HW	Android8.0	○
704KC	Android8.1	○
706SH	Android8.0	○
702SO	Android8.0	○
703HW	Android8.0	○
702SH	Android8.0.0	○
S3-SH	Android8.0.0	○
701SH	Android8.0.0	○
701SO	Android8.0.0	○
606SH ※1	Android7.0	○
602KC	Android7.1.1	△
601HT ※1	Android7.1.1	○
605SH ※1	Android7.1.1	○
602SO ※1	Android7.1.1	○
SW001SH ※1	Android 7.0	○
603SH ※1	Android 6.0.1	○
601SO ※1	Android 6.0.1	○
509SH	Android 6.0.1	○
507SH ※1	Android 6.0.1	○
503KC	Android 6.0.1	○
502SO ※1	Android 6.0.1	○
506SH ※1	Android 6.0.1	○
503SH ※1	Android 5.1.1	○
501SH	Android 5.1.1	× ※2
502SH ※1	Android 5.1	○
Nexus 6P	Android 6.0	○
501SO ※1	Android 5.1.1	○
403SH ※1	Android 5.0	○
404SH ※1	Android 5.0	○
402SO	Android 5.0	○
404SC ※1	Android 5.0	○
404KC	Android 4.4	○
402SH ※1	Android 4.4.4	○
401SH	Android 4.4.2	× ※2
401SO ※1	Android 4.4	○
305SH	Android 4.4	○
304SH ※1	Android 4.4	○
303SH ※1	Android 4.2	○
301F ※1	Android 4.2	○
302SH ※1	Android 4.2	○

SoftBank

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

※3 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
202K ※1	Android 4.2	○
206SH ※1	Android 4.2	○
202F ※1	Android 4.2	○
205SH ※1	Android 4.1	×
204SH ※1	Android 4.0	○
203SH ※1	Android 4.1	○
201F ※1	Android 4.1	○
201K ※1	Android 4.1	○
200SH ※1	Android 4.0	○
201M ※1	Android 4.0	○
201HW	Android 4.0	○
107SH B ※1	Android 4.0	○
101F ※1	Android 4.0	○
107SH ※1	Android 4.0	○
102SHII ※1	Android 4.0	○
106SH ※1	Android 4.0	○
104SH	Android 4.0	○
102SH ※1	Android 2.3	○ ※3

※1 おサイフケータイ対応機種です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
DM016SH ※1	Android 4.2	○
DM015K ※1	Android 4.2	○
DM014SH ※1	Android 4.0	○
DM013SH ※1	Android 4.0	○

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 Android4.0以上へのバージョンアップが必要です。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
DM-01K	Android7.1	○
DM-01J ※1	Android 6.0	○
DM-02H ※1	Android6.0.1	○
DM-01H ※1	Android 5.1.1	○
DM-01G ※1	Android 5.0	○
SH-02G ※1	Android 4.4	○
SH-05F ※1	Android 4.2	○
F-03F ※1	Android 4.2	○
F-07E ※1	Android 4.2	○
N-03E ※1	Android 4.0	○
P-05D ※1	Android 2.3	○ ※2
F-08D ※1	Android 2.3	○ ※2

Y!mobile

△: SSTouch音の聞き取り失敗が多い機種です。

※1 おサイフケータイ対応機種です。

※2 非対応機種です。SSTouchアプリのインストールができません。

機種名	動作確認OS	ブラウザ起動
705KC	Android8.1	○
ANE-LX2J	Android8.0	○
X4-SH	Android8.1	○
S4-KC	Android8.0.0	○
X3-KC	Android8.0.0	○
S3-SH	Android8.0.0	○
Android One X1 ※1	Android7.1.1	○
Android One S2	Android7.0	△
Android One S1	Android7.0	○
Nexus 6P	Android 6.0	○
507SH ※1	Android 6.0.1	△
503KC	Android 6.0.1	○
403SH ※1	Android 5.0.2	○
404SH ※1	Android 5.0.2	○
504SH	Android 5.1.1	× ※2
503HW	Android 5.0	○
Nexus 5X	Android 6.0	○
402SH ※1	Android 4.4	○
404KC	Android 4.4	○
402LG	Android 4.4	○
Nexus 6	Android 5.0	○
GL07S ※1	Android 4.1.2	○
EM01F ※1	Android 4.1.2	○
WX04SH ※1	Android 4.1.2	△
WX10K ※1	Android 4.2.2	○
WX05SH ※1	Android 4.1.2	△
302KC	Android 4.4.2	○
302HW	Android 4.4	○

変更履歴

変更日	変更内容
2017/04/26	【機種追加】 LGV33/F-03H/SHF33/DM-02H/KYV40/KYF33
2017/06/27	【機種追加】 SO-03J/SOV35/602S0/F-05J/SC-02J/SC-03J/ SCV35/SCV36/SC-04J/SO-04J
2017/07/25	【機種追加】 KYV41/Android One X1/SH-03J/SHV39/605SH/ 601HT/602KC/HTV33/KYV42/606SH
2017/09/27	【機種追加】 iPhone 8/iPhone 8 Plus
2017/11/20	【機種追加】 SC-01K/SCV37/SHV40/iPhone X/SH-01K/SO-01K SOV36/701S0
2018/02/01	【機種追加】 SO-02K/MO-01K/F-01K/701SH/SHV41/LGV35/ S3-SH/KYV43
2018/02/28	【機種追加】 X3-KC/L-01K/S3-SH/HWV31/S4-KC/Z-01K/702SH
2018/03/20	【機種追加】 KYV44/DM-01K/F-03K
2018/04/23	【機種追加】 L-02K
2018/06/26	【機種追加】 ANE-LX2J/HWV32/HW-01K/SHV42/706SH/SH-03K/ X4-SH/702S0/SOV37/SO-03K/F-04K/703HW/SCV39/ SCV38/SC-03K/SC-02K
2018/08/01	【機種追加】 SO-05K/L-03K/704KC/704HW
2018/08/29	【機種追加】 704SH/SO-04K/705KC/SOV38
2018/10/31	【機種追加】 iPhone XS/iPhone XS Max
2018/12/04	【機種追加】 SC-01L/SCV40/iPhone XR/P-01K/Google Pixel 3/ Google Pixel 3 XL/SC-02L/LGV36/801S0/SO-01L/ SOV39/SHV43