

TAMRON

ITALIANO

Manuale di istruzioni della Console TAP-in [Modello TAP-01] TAMRON

Grazie per aver acquistato la Console TAP-in TAMRON.

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare il prodotto. Una volta letto, conservare il manuale in un luogo sicuro.

Console TAP-in TAMRON

La Console TAP-in TAMRON è un accessorio per obiettivi TAMRON. Dopo aver collegato un obiettivo TAMRON supportato ad un computer mediante cavo USB, è possibile regolarlo, personalizzarlo e aggiornarlo via firmware con il software di Utility TAP-in TAMRON.

Uso della Console TAP-in TAMRON

1. Prima di usare la Console TAP-in TAMRON, installare il software di Utility TAP-in TAMRON su un computer. È possibile scaricare il software dal seguente link.

Link per il download: <http://www.tamron.com/it/tapin>

2. Per maggiori informazioni sul collegamento di una Console TAP-in TAMRON a computer e obiettivi, aggiornamenti del software e metodi di regolazione, fare riferimento alla guida online al seguente link.

Link per la guida online: <http://www.tamron.com/it/tapin/help>

3. Per informazioni sugli obiettivi compatibili con la Console TAP-in TAMRON, vedere la guida online di cui sopra.

4. La Console TAP-in TAMRON supporta solo le seguenti lingue: giapponese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese semplificato e russo.

Elementi in dotazione

Unità Console TAP-in TAMRON

Tappo dell'attacco (incluso con l'unità Console TAP-in TAMRON)

Cavo USB

Manuale di istruzioni (questo manuale)

Avvertenze di sicurezza per la Console TAP-in TAMRON

Garanzia

Specifiche del prodotto

Sistemi operativi supportati	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.10 o successivi
Interfaccia	USB 2.0
Fonte di alimentazione	bus USB (5,0 V \pm 5%)
Corrente di consumo	massimo 500 mA
Dimensioni unità	dia. 72 mm \times 26,6 mm
Peso unità	70 g
Ambiente di funzionamento	temperatura: 0 °C - 40 °C; umidità relativa: 85% o meno (senza condensa)

Avvertenza

- Per ottenere informazioni sulla personalizzazione e l'aggiornamento del firmware, è necessario che il computer sia collegato a Internet.
- Una Console TAP-in TAMRON è utilizzabile con un solo attacco. Ottenere una Console TAP-in TAMRON compatibile con l'obiettivo che si utilizza. Non è possibile usare una Console TAP-in TAMRON con un altro attacco. Inoltre, non è possibile usare un adattatore per attacco o dispositivo simile e collegare una Console TAP-in TAMRON che presenti un altro attacco.
- Quando si usa la Console TAP-in TAMRON, accertarsi di collocare l'obiettivo in una posizione stabile affinché non si capovolga.
- Usare il cavo USB incluso. Se si usa un cavo diverso, potrebbero verificarsi problemi.
- Se il computer si spegne o se si estrae il cavo USB mentre c'è un obiettivo collegato, tale obiettivo potrebbe presentare un malfunzionamento e non essere più utilizzabile. Se si utilizza un computer laptop o un altro dispositivo portatile, usarlo collegato ad una fonte di alimentazione.
- Non è possibile usare la Console TAP-in TAMRON con uno smartphone.



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei familiari. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (in vigore nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Deve essere invece raccolto separatamente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Se si acquistano i nuovi prodotti, è possibile consegnare il presente prodotto al distributore o al sistema di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica che potrebbero essere provocati da uno smaltimento inappropriato del prodotto o di componenti dello stesso.

Lo smaltimento inappropriato di questo prodotto potrebbe dare luogo a sanzioni. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio nel quale si è effettuato l'acquisto.