







TAMRON

Model: A046 Owner's manual

17-28mm F/2.8 Di III RXD

For Sony Full-frame mirrorless

1**2****3****4****5**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Þakka þér fyrir að kaupa Tamron linsuna sem nýjustu viðbótina við ljósmyndabúnaðinn þinn. Áður en þú notar nýju linsuna þína, skaltu lesa innihald þessarar handbókar vandlega til að kynnast linsunni og réttu tæknini við að taka eins góðar myndir og mögulegt er. Með rétti meðhöndlun og umhirðum mun Tamron linsan gera þér kleift að taka falegar og spennandi myndir í mörg ár.

- Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

- Útskýrir það sem bý þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI Í HLUTA (Sjá mynd 1)

① Linsuhlíf	② Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
③ Læsingarmerki fyrir hlíf	④ Síuhringur
⑤ Losunarmerki fyrir hlíf	⑥ Aðdráttarhringur
⑦ Brennivíddarkvarði	⑧ Brennivíddarmerkir
⑨ Fókuhringur	⑩ Merki fyrir linsufestingu
⑪ Tengi á milli linsu og myndavélar	

HELSTU FORSKRIFTIR

Gerð	A046
Brennivídd	17-28 mm
Hámarks ljósop	F/2,8
Sjónarhorn	103°41' - 75°23'
Linsupþryggning	11/13
Lágmarks fókusfjarlægð	0,19 m (7,5") (Gleidhornslinsa) / 0,26 m (10,2") (Sjónaukalinsa)
Hámarks stekkunarhlutfall	1:5,2 (Lágmarks fókusfjarlægð við notkun gleidhornslinsu) 1:6 (Lágmarks fókusfjarlægð við notkun sjónaukalinsu)
Síustærð	ø 67 mm
Lengd	99 mm (3,9")
Pvermál	ø 73 mm
Pyngd	420 g (14,8 oz)
Linsuhlíf	HA046

- Lengd: Fjarlægð frá framhlíð linsu framan að yfirborði festingar.

- Eiginleikar og útlit linsa sem skráð eru í eigendahandbókinni geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGD

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstiltu merki fyrir linsufestingu ⑩ og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsunu síðan í.

Snúðu linsunni réttssælis þar til hún læsist.

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtir á sleppihnapp linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir 1, [2])

Veldu viðeigandi fókusstillingu á myndavélinni.

Fyrir handvirkun fókus skaltu snúa fókuhringnum ⑨ til að ná æskilegum fókus.

Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkjan fókus til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.

ADDRÁTTUR (Sjá myndir 1, [2])

Snúðu aðdráttarhringnum ⑥ til að stilla brennivíddina (aðdráttarstilling) í æskilega stöðu.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, [3] - [5])

Linsuhlíf ① af bayonet-gerð fylgir sem staðalbúnaður.

Við mælum með því að hlífin sé höfð á við myndatökum til að draga úr flökkuljosi sem getur haft áhrif á myndina.

■ Notkun linsuhlifarinnar (Sjá myndir [3], [4])

Samstiltu samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ② á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni ① í þá átt sem örín visar þar til læsingarmerki fyrir hlíf ③ fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑤.

■ Skorðun linsuhlifarinnar (Sjá mynd [5])

Þú getur skorðað linsuhlifina ① með því að festa hana öfugt á.

Samstiltu læsingarmerki fyrir hlíf ③ á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni ① í þá átt sem örín visar þar til samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ② fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑤.

- Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknað ef hlífin ① er ekki fest á réttan hátt.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ MYNDATÖKUR

- Innra fókuskerfi (IF) er notað til að draga úr lágmarks fókusfjarlægð. Af þessum sökum getur sjónarhornið verið viðara en við á um linsur sem nota önnur fókuskerfi, þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.
- Þegar flassið er notað skaltu fjarlægja linsulokið og standa eins langt og hægt er frá myndefninu. Linsan getur hindrað ljósíð úr flassinu og dekktu neðsta hluta skjáins, það fer eftir linsunni og flassinu sem notað er.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að mismunandi gildi komi fram sem eru ólík hámarks og lágmarks ljósopsgildunum í forskriftinni. Þetta er ekki vísbinding um villu.

TIL AD TRYGGJA LANGTÍMA ÁNÆGJU

- Fjarlægðu ryk og óhreinindi af linsunni með því að nota blásara eða mjúkan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.
- Yfirborð linsu framhlutans hefur verið húðað til að koma í veg fyrir vatn og olíukennd efni festist við. Þar sem hann hrindir frá sér vatni skal ekki nota linsuhreinsin eða önnur efni, heldur aðeins burran klút til að hreinsa framhlutann.
- Til að hreinsa yfirborð linsu aftari hlutans, skal purrka lítt af því frá miðjunni með linsuhreinsipappi, hreinum bómuarklút eða örþrefjaklút (hreinsiklút fyrir gleraugu o.s.frv.) sem vættur hefur verið með linsuhreinsivökvu. Ekki nota sílikonklút.
- Hreinsaðu linsubolinum með því að nota sílikonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.
- Mygla er meiri háttar vandamál hvað varðar linsur. Geymdu linsuna á hreinum, köldum og burrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.
- Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum. Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað llát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákni merkir að þessari vöru megi ekki farga með heimilissorpi.

Þessi sták skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nyjar vöru eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörurni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvaðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljóstast af rangri förgun vörurnar eða íhlutum hennar.

Ef vörurni er fargað ólöglega, kann það að valda viðörlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörurnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum sták, sorförgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vörurna.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn nái ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.