




20-40mm F/2.8 Di III VXD

For Sony E



* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Takk fyrir að kaupa þessa Tamron-linsu. Áður en þú notar nýju linsuna skaltu lesa eigaðandabókina til að kynna þér réttu tæknina við að nota hana. Einnig er mikilvægt að þú lesir handbók myndavélarinnar sem þú ætlar að festa linsuna á.

Geymdu þessa eigaðandabók ógóðum stað eftir að þú hefur lesið hana.

Lestu einnig skjalð „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron-linsum“ sem fylgir með linsunni til að kynna þér þær ítarlegu öryggisráðstafanir sem fylgja skal við notkun á Tamron-linsum.

- Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

- Útskýrir það sem þú þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1)

| | |
|-----------------------------|---|
| ① Linsuhlíf | ② Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar |
| ③ Læsingarmerki fyrir hlíf | ④ Síuhringur |
| ⑤ Losunarmerki fyrir hlíf | ⑥ Fókushringur |
| ⑦ Brennidarkvarði | ⑧ Brennividdarmerki |
| ⑨ Aðráttarhringur | ⑩ Tengiport |
| ⑪ Merki fyrir linsufestingu | ⑫ Tengi á milli linsu og myndavélar |

HELSTU FORSKRIFTIR

| | |
|-----------------------------|--|
| Gerð | A062 |
| Brennividd | 20 - 40 mm |
| Hámarks ljósop | F/2,8 |
| Sýnilegt horn (horn i horn) | 94°30' - 56°49' |
| Optisk uppbrygging | 11/12 |
| Lágmarks fókusfjárlægð | 0,17 m (6,7") (Gleidhornslinsa) / 0,29 m (11,4") (Sjónaukalinsa) |
| Hámark staðkunarhlutfall | 1:3,8 (Lágmarks fókusfjárlægð við notkun gleidhornslinsu) 1:5,1 (Lágmarks fókusfjárlægð við notkun sjónaukalinsu) |
| Siustærð | ø 67 mm |
| Lengd | 86,5 mm (3,4") (að lágmarki) |
| Hámarksþvermál | ø 74,4 mm |
| Þyngd | 365 g (12,9 oz) |
| Linsuhlíf | HA062 |
| Tegund tengis | USB Type-C |

- Lengd: Frá framhlíð linsu að yfirborði festingar.
- Tæknilysing, útlit, eiginleikar o.s.frv. geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstiltu áfestingarmerki linsunnar ⑪ og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í.

Snuðu linsunni réttssælis þar til hún læsit.

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtir á sleppihnapp linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM

Veldu viðeigandi fókussillingu á myndavélinni.

Fyrir handvirkan fókus skaltu snúa fókushringnum ⑥ til að ná aeskilegum fókus.

Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókus til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.

TENGIPORT (Sjá mynd 1)

Tengiport ⑩ við tölvu með því að nota TAMRON tengisnúru (seld sérf) og notaðu þartilgert „TAMRON Lens Utility™“ appið til að sérstilla fókushringinn og uppfæra fastbúnaðinn.

Sjá hjálp á netinu fyrir „TAMRON Lens Utility™“ með hlekknunum her að neðan með frekari upplýsingum.

<https://www.tamron.jp/en/support/lensutility/help/>

- Ekki skal nota TAMRON tengisnúru (seld sérf) í neinum tilgangi öðrum en að tengja TAMRON linsuna sem búin er tengiporti, við tölvu.
- Fyrirtækið okkar tekur enga ábyrgð á tapti eða skemmd á gögnum við notkun á TAMRON tengisnúru (seld sérf).

ADDRÁTTUR (Sjá mynd 1)

Snuðu aðráttarhringnum ⑨ til að stilla brennividdina (aðráttarstilling) í aeskilega stöðu.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 2, 3)

Hlífin ① getur komið í veg fyrir að flökkuljós hafi áhrif á myndina.

Notkun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 2)

Samstiltu samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ② á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑤ á linsunni.

Snuðu hettunni ① í þá átt sem örín visar þar til læsingarmerki fyrir hlíf ③ fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑤.

Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 3)

Festu hlífinu ① í öfugri átt og snuðu þar til hún læsit.

- Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknað ef hlífin ① er ekki fest á réttan hátt.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR FYRIR NOTKUN

- Innra fókuserfi (IF) er notað til að stytta minnstu fókusfjárlægð. Sýnilegt horn kann að vera viðara en hjá linsum sem nota önnur fókuserfi þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en öendanleg.
- Linsuhúddið eða linsuhylkið getur hindrað ljósíð frá flassinu. Mælt er með prufutöku fyrir fram.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að önnur gildi eru sýnd fyrir mesta og minnsta ljósop en gefin eru upp í tæknilysingu. Þetta er ekki merki um villu.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar ⑫ með fingrunum. Það getur valdið bilunum.
- Ef hitastigio breytist skyndilega getur móða myndast og valdið bilunum.
- Framlinsan er þakin blettaheldri húðun. Þegar rykið á yfirborði linsunnar hefur verið fjarlægt með blásara eða á annan hátt skal þurka hana með þurrum klút.
- Aldrei nota bensen, þynnri eða aðra lífræna leysa til að prífa linsuna.
- Geymdu linsuna á hreinum og vel loftræstum stað.
- Frekari upplýsingar um þrif og geymslu á linsunni, samhæfi við myndavélar og aðrar upplýsingar eru á vefsíðu okkar. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Betta tákna merkir að þessar væru megi ekki farga með heimilissorpi.

Bessi í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar væru eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum væru eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að væru með rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugganlegar neikvaðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hijóast af rangri förgun væru eða ihlutum hennar.

Ef væru er fargað ólöglega, kann það að valda viðörlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu væru, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorgforgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir væru.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðveldt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn nái ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.
- Varðandi linsuna sem er búin tengiporti
 - Komdu linsunni fyrir á stabilum stað á meðan hún er sérstilt með þartilgerðu forriti (TAMRON Lens Utility™). Vertu viss um að hún detti ekki eða verði fyrir hnjasí.
 - Þegar linsan er tengd við tölvu skal nota Tamron tengisnúru (seld sér).
 - Ekki snerta tengiportið með fingrum eða málmháldi. Einnig skal koma í veg fyrir að vatn eða óhreinindi komist í tengiportið. Ef tengiportið er skítugt getur það valdið tengivandamálum.
- Tamron ábyrgist ekki skemmdir sem verða vegna bilunar, bruna eða annarra slysa sem gætu orðið við notkun á fylgihlutum örðrum en Tamron fylgihlutum. Athugaðu að ef súkar skemmdir verða þarf að greiða fyrir viðgerð á Tamron linsunni þar sem ábyrgðin nær ekki yfir slikt.