


スライド丁番扉の扉位置 調整方法



各扉を開けるとスライド丁番が2個ずつついています。調整の際は、2箇所の丁番を調整してください。



調整したい向きによって、該当するネジをプラスドライバーで回して調整してください。



各メーカーごとに色々な種類のスライド丁番が存在します。「スライド丁番 調整方法」で検索すると参考画像が見つかることが多いので参考にしてください。



左右調整

①のネジを左右に回して適切な位置を選びます。



上下調整

上下に扉が偏っている場合は②のネジをゆるめ、適切な位置に調整します。



前後調整

前後の傾きは、③のネジでゆるめ扉位置を調整します。