

エジソンのお箸® の選び方

2歳前後になったらそろそろお箸を使ってみよう！

エジソンのお箸® なら買ってすぐに使え、正しいお箸の持ち方が自然と身に付きます。

連結部でお箸が固定されているので、1本だけ落とす、クロス箸になるといったことが防げます。またエジソンのお箸には専用のケースもありますので、お出かけや外食にもお箸を持っていくことができます。左手用もあるので、持ち方に戸惑うことはありません。

「初日から麺類が食べられた」や、「お豆さんを掴めた」という声等も多く寄せられているエジソンのお箸。特別な訓練をしなくても、短期間で正しいお箸の持ち方ができるようになります。連結部は抵抗感なく回転するから、お子さまの小さな力でもスムーズに動かせますし、お箸の先端は面積を広く、滑り止め加工がしてあるため、食べ物も掴みやすいです。上達が実感できるので、お子さまも楽しく練習できます。

間違ったお箸の持ち方になる前に。

間違った持ち方からの矯正に「エジソンのお箸®」

間違った持ち方をしていませんか？




エジソンのお箸[®]の選び方②

お箸の全長



親指リング中央から箸先までの長さ

* お箸の長さ



測り方

親指と人差し指を直角に広げ、その両指を結んだ長さ（一咫／ひとあた）の1.5倍の長さがちょうどよい箸の長さと言えます。

- ・ 2歳ぐらいまで … 13cm
- ・ 3～4歳 … 14.5cm
- ・ 5～6歳 … 16cm
- ・ 7～9歳 … 18cm


この他に、足のサイズと同じ長さを選んだり、身長15%の長さで選ぶ方法もあるそうです。

エジソンのお箸シリーズ 対象年齢表


mini	1才半～
Baby	2才前～
I	2才～就学前のお子様向
きかんしゃトーマス	2才～就学前のお子様向
キッズ	入園～小学校低学年向
II	入学～成人女性向
III	手の大きい方・成人男性向

※年齢表は目安ですので成長に合わせてご使用ください。
※「エジソンのお箸」の類似品にはご注意ください。

エジソンのお箸[®]の使い方




ステップ1：人差し指と中指の原理習得



- 3つのリングに指を入れるだけで使える！


※ 初めてお箸と接するお子さまには、おしめない褒め言葉を心掛けてください。

一般のお箸の使用



- ステップ1・2を繰り返し練習する事により、お子さまがお箸の基本的な使いかたを習得していきます。
- ※ 親指・人差し指・中指の感覚がつかめるようになれば、徐々に普通のお箸を使用させてください。

ステップ2：薬指の原理習得



- 慣れてきたら薬指をサポートーに沿えるように練習しよう。

※ その時、お子さまにやさしく指導するようになしてください。

サイズバリエーション

エジソンのお箸*mini	エジソンのお箸*Baby	エジソンのお箸*I	エジソンのお箸*Kid's	エジソンのお箸*II	エジソンのお箸*III
人差し指リングから箸先までのサイズ 8.2cm	人差し指リングから箸先までのサイズ 8.7cm	人差し指リングから箸先までのサイズ 9.7cm	人差し指リングから箸先までのサイズ 10.2cm	人差し指リングから箸先までのサイズ 10.2cm	人差し指リングから箸先までのサイズ 12.5cm
お箸の全長 14cm	お箸の全長 15cm	お箸の全長 16cm	お箸の全長 17.2cm	お箸の全長 18.5cm	お箸の全長 21cm


分離ができない お箸




分離ができる お箸



- ◆ 連結部で1本1本のお箸を固定し交差防止
- ◆ 連結部が分離できて洗浄カンタン



お箸の下部を持って広げると破損の原因となります。絶対におやめください。



連結部を外す時はお箸の上部を持ち、左右に引き抜いてください。