




TAMRON

| Model: A056 Owner's manual

70-180mm F/2.8 Di III VXD

For Sony E



* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marque de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧州共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

LATVIEŠU

Paldies, ka iegādājaties šo "Tamron" objektīvu. Pirms lietojat savu jauno objektīvu, lūdzu, izlasiet šo Lietotāja rokasgrāmatu, lai objektīvu lietotu pareizi. Svarīgi izlasīt arī tā fotoaparāta lietotāja rokasgrāmatu, kuram pievienosiet šo objektīvu.

Pēc izlasīšanas glabājiet šo Lietotāja rokasgrāmatu drošā vietā.

Lūdzu, izlasīt arī objektīva komplektam pievienoto dokumentu "Piesardzības pasākumi drošai Tamron objektīvu lietotāšanai", lai iepazītos ar detalizētiem brīdinājumiem par drošību, kas jāievēro, lietojot "Tamron" objektīvus.

- Izskaidro piesardzības pasākumus, kas palīdzēs novērst problēmas.

- Izskaidro jautājumus, kurus jums vajadzētu zināt papildus pamata darbībām.

DETAĻU NOSAUKUMI (Skat. [1]. att.)

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Objektīva blende | ② Blendas ieviešanas atbilstības atzīme |
| ③ Blendas bloķēšanas atzīme | ④ Filtra gredzens |
| ⑤ Blendas atvienošanas atzīme | ⑥ Tālummaiņas gredzens |
| ⑦ Fokālā garuma skala | ⑧ Fokālā garuma atzīme |
| ⑨ Fokusa gredzens | ⑩ Tālummaiņas bloķēšanas slēdzis |
| ⑪ Objektīva ieviešanas atzīme | ⑫ Objektīva-fotoaparāta saskarnes kontakti |

GALVENI TEHNISKIE DATI

| Modelis | A056 |
|---------------------------------------|---|
| Fokusa garums | 70-180 mm |
| Maksimālā apertūra | F/2,8 |
| Skata leņķis (diagonāls) | 34°21' - 13°42' |
| Optiskā konstrukcija | 14/19 |
| Minimālais fokusa attālums | AF: 0,85 m (33,5") (viss tālummaiņas diapazons) (*¹ MF: 0,27 m (10,6") (platlenķa objektīvi) / 0,85 m (33,5") (teleskopiskie objektīvi)) |
| Maksimālais palielinājuma koeficients | AF: 1:4,6 (*¹ MF: 1:2 (platlenķa objektīvi) / 1:4,6 (teleskopiskie objektīvi)) |
| Filtra izmērs | ø 67 mm |
| Garums - Maksimālais diametrs | 149 mm (5,8") • ø 81 mm |
| Svars | 810 g (28,6 unces) |
| Objektīva blende | HA056 |

- Garums: No priekšējā elementa līdz stiprinājuma virsmai.

- Specifikācijas, izskats, funkcijas utt. var mainīties bez iepriekšēja pazīpojuma.

- Fotografēt tuvā 0,27 m attālumā pie 70 mm iestatījuma var tikai tad, ja fotoaparātā ir iestatīta manuālā fokusēšana (MF). Tomēr fokusēt var izrādīties grūti, jo attēla kvalitāte perifērijas zonās mazinās.

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt šajā ūmekļa vietnē.

<https://www.tamron.jp/en/support/guide/closup.html>

OBJEKTĪVA UZLĪKŠANA UN NONEMŠANA

Nopiemet objektīva aizmugurējo vāciņu. Saskaņojiet objektīva ieviešanas atzīmi ⑪ ar uzstādīšanas atzīmi uz fotoaparātu un ievietojiet objektīvu.

Pagrieziet objektīvu pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas nosifikējas.

Lai izņemtu objektīvu, pagrieziet objektīvu pretejā virzienā, vienlaikus uz fotoaparāta piespiezot objektīva atvienošanas pogu.

- Pirms objektīva uzlīkšanas vai nonemšanas izslēdziet fotoaparāta barošanu.

- Sīkāku informāciju lasiet fotoaparāta lietošanas pamācībā.

FOKUSA PĀRSLĒGŠANAS REŽĪMS (Skat. [1], [2]. att.)

Uz fotoaparāta atlasiет vēlamo fokusa režīmu.

Lai iegūtu vēlamo fokusu manuālas fokusēšanas gadījumā, pagrieziet fokusa gredzenu ⑨.

Sīkāku informāciju lasiet fotoaparāta lietošanas pamācībā.

- AF režīmā atkarībā no objekta var būt grūti veikt automātisko fokusēšanu.

TĀLUMMAINĀ (Skat. [1], [2]. att.)

Lai noregulētu fokusa garumu (tālummaiņas pozīciju) vēlamā stāvoklī, pagrieziet tālummaiņas gredzenu ⑥.

TĀLUMMAINĀS BLOĶĒŠANAS MEHĀNISMS (Skat. [1], [3], [4]. att.)

Lai pasargātu tālummaiņas gredzenu ⑥ no griešanās, to var bloķēt pie 70 mm fokusa garuma.

■ Tālummaiņas bloķēšanas uzstādīšana (Skat. [3]. att.)

Saskaņojiet 70 mm uz fokusa garuma skalas ⑦ ar fokusa garuma atzīmi ⑧.

Pabūdiet tālummaiņas bloķēšanas slēdzi ⑩ uz fotoaparāta pusi.

■ Tālummaiņas bloķēšanas atcelšana (Skat. [4]. att.)

Pabūdiet tālummaiņas bloķēšanas slēdzi ⑩ uz tālummaiņas gredzena pusi.

- Lai veiktu tālummaiņu, atlaidiet bloķētāju un pēc tam pagrieziet tālummaiņas gredzenu.

OBJEKTĪVA BLENDE (Skat. [1], [5] - [7]. att.)

Bajonetes tipa objektīva blende ① tiek piedāvāta kā standarta aprīkojums.

Mēs iesakām fotografēt ar atbilstoši piestiprinātu blendi, jo objektīva blende novērš izklidēto gaismu, kas var ieteikmēt fotogrāfiju kvalitāti.

■ Objektīva blendes ietōšana (Skat. [5], [6]. att.)

Saskaņojiet blendes ieviešanas atbilstības atzīmi ② ar objektīva blendes atvienošanas atzīmi ⑤. Pagrieziet blendi ① bultīnas virzienā, līdz blendes bloķēšanas atzīme ③ ir iepriekš blendes atvienošanas atzīmē ⑤.

■ Objektīva blendes nostiprināšana (Skat. [7]. att.)

Objektīva blendi ① var nostiprināt, pievienojot to pretejā virzienā. (Skat. [7]. att. grozīšanas virzienu un atzīmes)

- Levērojiet, ka, ja blende ① nav pareizi ievietota, fotografētā attēla perimetrs var būt aptumšots.

BRĪDINĀJUMI LIETOŠANAI

- Iekšējās fokusēšanas (IF) sistēmu lieto, lai samazinātu minimālo fokusa attālumu. Tadēj fotografējot attālumā, kas ir Mazāks par bezgalību, skata leņķis var būt platāks nekā objektīviem, kuros izmantotas citas fokusēšanas sistēmas.
- Objektīva blende vai objektīva cilindrs var bloķēt zibspuldzes gaismu. Sākumā ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu.
- Atšķirīgo fotoaparātu datu atlēšanas sistēmu dēļ var tikt atlēotas tādas vērtības, kas atšķiras no specifikācijas minētajām maksimālajām un minimālajām apertūras vērtībām. Tas nenorāda uz kādu.
- Nepieskarieties ar pirkstiem objektīva-fotoaparāta kontaktvirsmām. Pretējā gadījumā var izraisīt darbības traucējumus.
- Pēkšņas temperatūras maijas dēļ var veidoties kondensāts un izraisīt darbības traucējumus.
- Priekšējam elementam ir pārkājums aizsardzībai pret netīrumiem. Kad no objektīva virsma putekļi ir notīrīti ar pūtēju vai citu panēmienu, noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Nekādā gadījumā objektīva tirīšanai nelietojiet benzēnu, atšķaidītāju vai citus organiskus šķīdinātājus.
- Glabājiet objektīvu tīrā, labi vedinātā vietā.
- Plašāka informācija par objektīva tirīšanu un glabāšanu, saderību ar fotoaparātiem un cita atbalsta informācija pieejama mūsu tīmekļa vietnē. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Elektrisko un elektronisko iekārtu likvidācija mājsaimniecībās. Lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu likvidācija (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām vākšanas sistēmām)

Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst apstrādāt kā mājsaimniecības atkritumus.

Tas jāvāc atsevišķi elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Ja tiek iegādāti jauni izstrādājumi, šo izstrādājumu vēlāk var nodot izplatītājam vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmām.

Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu likvidāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko pretējā gadījumā var radīt šī izstrādājuma vai šī produkta sastāvdāļu atkritumu neatbilstoša apsaimniekošana.

Šī izstrādājuma nelikumīga likvidācija var radīt iespēju noteikt soda sankcijas. Lai sanemtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu likvidācijas dienestu vai veikalu, kurā izstrādājums iegādāts.

TAMRON**LATVIEŠU**

Piesardzības pasākumi drošai Tamron objektīvu lietošanai

Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību, pirms lietošanas noteikti rūpīgi izlasiet informāciju "Piesardzības pasākumi drošai Tamron objektīvu lietošanai" un lietošanas pamācību.

Pēc šo dokumentu izlasišanas glabājiet to vietā, kur vajadzības gadījumā tos iespējams viegli pārskatīt. Atbilstoši bīstamības pakāpei piesardzības norādījumi ir iedalīti divās kategorijās.



BRĪDINĀJUMS

Šādi apzīmētu norādījumu neievērošana vai nepareiza izpilde var izraisīt nāvi vai smagas traumas.

- Nevērojet un nefotografējet sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu, izmantojot šo objektīvu vai fotoaparātu, kurā objektīvs iestiprināts.

Šāda rīcība var izraisīt redzes zudumu, objektīva vai fotoaparāta bojājumus vai ugunsgrēku.

- Neizjauciet objektīvus, nelabojiet un nepārveidojiet tos.

Šāda rīcība var sabojāt objektīvus vai fotoaparātu.

- Glabājiet objektīvus maziem bēriem nepieejamā vietā.

Objektīvu nometot vai tam nokritot, iespējams gūt traumas.



UZMANĪBU

Šādi apzīmētu norādījumu neievērošana vai nepareiza izpilde var izraisīt nāvi vai fiziskas traumas, vai bojājumus.

- Nenovietojiet objektīvu tiešā saules gaismā un neatstājiet to ļoti karstā vietā, piemēram, automašīnā. Šāda rīcība var sabojāt objektīva iekšējās daļas vai izraisīt aizdegšanos.

- Ja objektīvs netiek lietots, vienmēr uzlieciet tam vāciņu.

- Pievienojot fotoaparātam objektīvu, pārliecinieties, ka objektīvs ir pienācīgi pievienots fotoaparātam un ir cieši nostiprināts.

Ja objektīvs nav pienācīgi pievienots, to var būt grūti noņemt vai tas var nokrist, izraisot bojājumus vai traumas.

- Neizmantojiet šo objektīvu citam mērķim kā vienīgi fotografēšanai.

- Nepārvietojiet objektīvu, ja tas joprojām ir pievienots statīva stiprinājumam.