












TAMRON

Model: B028 Owner's manual

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD

(for Nikon, Canon)

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**

- * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
- * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
- * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

NORSK

Takk for at du kjøpte en linse fra Tamron som det siste tilskuddet til fotograferingsutstyret ditt. Før du bruker den nye linsen din må du lese innholdet i denne brukerhåndboken nøy for å gjøre deg kjent med linsen din, og riktige teknikker for å lage bilder av så høy kvalitet som mulig. Med riktig håndtering og behandling vil Tamron-linsen din gi deg mange år med fotografering av vakre og spennende bilder.

- Forklarer forholdsreglene som bidrar til å hindre problemer.
- Forklarer ting du bør vite i tillegg til grunnleggende operasjoner.

DELENAVN (Se figur 1 hvis ikke spesifisert)

① Linsedeksel	② Tilpasningsmerke for dekselfeste
③ Merke for deksellåsing	④ Filterring
⑤ Utlösmerke for deksel	⑥ Zoomingring
⑦ Fokallengdeskala	⑧ Fokuslengdemerke
⑨ Fokusring	⑩ Zoomlåsebryter
⑪ Merke for linsefestning	⑫ VC-bryter (vibrasjonskompensering)
⑬ AF/MF-bryter	⑭ Grensesnittkontakter mellom linse og kamera

HOVEDSPESIFIKASJONER

	B028
Fokallengde	18-400 mm
Maksimum åpning	F/3.5-6.3
Visningsvinkel	75°33' - 4°
Linsekonstruksjon	11/16
Minimum fokusdistanse	0,45 m (17,7 tommer)
Maksimum forstørrelsesforhold	12,9 (ved bruk 400 mm)
Filterstørrelse ø	72 mm
Lengde	121,5 mm* (4,8 tommer)
Diameter ø	79 mm (3,1 tommer)
Vekt	705 g* (24,9 oz.)
Linsedeksel	HB028

- * Verdier er spesifikasjoner for Nikon-produkter.

Lengde: Avstand fra linsens front til monteringsoverflaten.

Den minste fokusavstanden kan endres hvis kameratet brukes i live-modus.

Funksjoner og utseende på linser som er listet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel.

FESTE OG FJERNE LINSEN

Fjern linsens bakre deksel. Tilpass linsefestningsmerket ⑪ og monteringsmerket på kameratet, og sett deretter linsen inn.

Roter linsen med klokken til den klikker på plass og låses. (På Nikon-modeller roterer du mot klokken).

For å fjerne linsen må du snu linsen i motsatt retning mens du trykker på linsens utløserknapp på kameratet.

- Slå av strømmen til kameratet før du fester eller fjerner linsen.

- For Canon-kamerer må du tilpasse med EF-linsemerket (rød sirkel).

- Detaljer må du lese instruksjonshåndboken til kameratet ditt.

SLÅ PÅ FOKUSMODUS (Se figur 1, 3 og 4)

For å ta bilder ved bruk av autofokus (AF), innstiller du AF/MF-bryteren ⑬ til "AF".

For å ta bilder ved bruk av manuell fokus (MF), setter du AF/MF-bryteren ⑬ til "MF", og bruker deretter hånden til for å snu fokusringen og fokusere bildet.

- Ikke forsøk å vri fokusringen ⑨ med makt når den er i AF-modus. Det kan være til skade på mekanismen inne i objektivet.
- I AF-modus kan det være vanskelig for autofocus å fungere avhengig av motivet.

- Detaljer må du lese instruksjonshåndboken til kameratet ditt.

VC-MEKANISME (Se figur 1 og 5)

VC-mekanismen (vibrasjonskompensering) reduserer bildeuskarphet som forårsakes av håndholdt opp抜.

Slik bruker du VC

Når du bruker VC, setter du VC-bryteren ⑫ til ON (PÅ).

Trykk lukkerknappen halvveis ned å bekrefte at søkerbildet er stabilt før bildet tas.

VC er effektiv under følgende forhold

- Steder med dårlig belysning
- Steder der det er forbudt å fotografere med blitz
- Steder med ustabil underlag

VC fungerer kanskje ikke tilstrekkelig under følgende forhold

- Når man tar bilde fra en bil som rister mye
- Oppnak fra et kamera som rister mye
- Ved oppnak ved bruk av et stativ
- Sett VC-bryteren på OFF (AV) når du tar bilder med bulbografering (lange eksponeringstider). Hvis ikke kan VC forårsake en feilfunksjon.

- Søkerbildet kan bli uklart umiddelbart etter at lukkerknappen trykkes halvveis ned. Dette skyldes prinsippene ved VC, ikke en feilfunksjon.
- Når VC-bryteren er innstilt til ON (PÅ), reduseres antall bilder som kan tas på grunn av strømmen som brukes fra kameratet.
- Innstill VC-bryteren til OFF (AV) når du tar bilder mens kameratet er sikret med noe annet enn hånden din (som f.eks. et stativ).

- Ikke fjern linsen fra kameratet mens VC er på. Hvis linsen fjernes mens VC er på, kan lisen lage en kikkelyd hvis linsen ristes. Dette er ikke en feilfunksjon. Hvis linsen er installert på kameratet, og kameratets strømbryter er slått på, stopper lyden.
- For Nikon-kamerer som er utstyrt med en innebygget blits vil VC slå seg av når den innebygde blitsen lader.

ZOOMING (Se figur 1 og 2)

Mens du ser gjennom kameratets søker roterer du zoomingringen ⑥ på linsen for å innstille fokallengde som er egnet for bildet, tar deretter bildet.

ZOOM-LÅSEMEKANISME (Se figurer 1, 6 og 7)

Du kan låse zoomringen i en brennvidde på 18 mm for å hindre at den roterer.

Sette på zoomlåsen (Se figur 6)

Sett 18 mm på brennviddestakaen ⑦ på brennviddemerket ⑧.

Dutt zoomlåsebryteren ⑩ til LOCK-posisjon.

Utløse zoomlåsen (Se figur 7)

Dutt zoomlåsebryteren ⑩ mot kameratet.

- For å zoome utløser du låsen og roterer deretter zoomingringen.

LINSEDEKSEL (Se figurer 1, 8 til 10)

Et linsedeksel av bajonettypen leveres som standard utstyr.

Vi anbefaler oppnak med dekselet godt festet fordi linsedekselet eliminerer tilfeldig lys som kan påvirke bildet.

Bruke linsedekselet (Se figurer 8 og 9)

Tilpass tilpasningsmerket på dekselet ② med merket for dekselutløsing ⑤ på linsen.

Roter dekselet i pilretningen til dekselets låsemerke ③ møter dekslets utløsermerke ⑤.

Lagring av linsedekselet (Se figur 10)

Du kan lagre linsedekselet ved å feste det i revers.

Tilpass dekselet låsemerke ③ på dekselet med dekselets utløsermerke ⑤ på linsen.

Roter dekselet i pilens retning til dekselets festemerke ② møter dekselets utløsermerke ⑤.

- Vær oppmerksom på at perimetretil på det fotograferede bildet kan mørkne hvis ikke dekselet er riktig festet.

FORHOLDSREGLER VED OPPTAK

• Et internt fokuseringssystem (IF) brukes for å oppnå minimum fokusavstand. På grunn av dette er oppnakrekkevidden bredere enn for linsen som bruker andre fokuseringssystemer ved oppnak ved distanse som er mindre enn uenligelig.

• Fjern alltid dekselet når du bruker den innebygde blitzen på kameratet for blitzfotografering. Hvis ikke kan dekselet eller linsen mørkne bildets perimetre. For nærbilder blokkerer selve linsen blitzen og en mørk halvsirkel kan vises nederst på skjermen, selv når linsedekselet ikke brukes. For fotografering med blitz anbefaler vi at du bruker den eksterne blitzenheten som leveres av kameratens produsent.

• Forskjeller i visningssystemene på kameratet kan føre til at visningen av verdier varierer fra maksimum og minimum blenderverdier i spesifikasjonene. Dette indikerer ikke en feil.

• Bruk med speiløse, bytbare linsekamera er ikke garantert.

SLIK BLIR DU FORNØYD LENGE

• Fjern stov og smuss på linsen ved bruk av en blåser eller myk børste. Ikke berør linsen med fingrene dine.

• Når fingeravtrykk eller olje har festet seg på linsen må du tørke lett av med kommersielt tilgjengelig linserengjøringspapir, senke en godt vasket bomullsklut eller mikrofiberklut (rensekut for briller etc.) i linserengjøringsmiddel, og deretter tørke lett av linsens overflate. Start fra midten og jobb utover. Ikke bruk silikonklut.

• Rengjør linsesyylinderen ved bruk av en silikonklut. Bruk aldri benzen, tynner eller andre organiske løsemidler.

• Meldugg er et stort problem for linsen. Oppbevar linsen på et rent og tørt sted. Når du oppbevarer linsen i et linseutui må du oppbevare den med en kommersielt tilgjengelig tørkemiddel og skifte tørkemiddlet ut jevnlig.

• Ikke berør linsens kontakter til kameragrensesnittet. Hvis stov eller flekker forårsaker kontaktproblemer, kan det hende at signaler ikke sendes riktig mellom linsen og kameratet og at feilfunksjon oppstår.

• Hvis temperaturen endres plutselig kan det dannes fuktighet inne i kameratet og linsen, noe som kan føre til feilfunksjoner.

For å hindre dette må du forsegla utstyret i en plastpose eller lignende beholder. Etter at utstyret har justert seg i henhold til omgivelsetemperaturen fjerner du det fra posen og bruker det som vanlig.



Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger. Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre land med innsamlingssystemer)

Dette symbolbetyr at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall.

Det skal leveres til returpunkter for elektrisk og elektronisk utstyr.

Hvis du kjøper et nytt produkt, kan dette produktet leveres til leverandøren eller returpunkter for elektrisk og elektronisk avfall.

Ved å sørge for korrett kassing av dette produktet vil du bidra til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet eller komponenter fra dette produktet.

Hvis produktet kastes på ulovlig måte kan det føre til sanksjoner. For mer informasjon om resirkulering av dette produktet kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten der du bor eller butikken du kjøpte produktet i.

TAMRON**NORSK**

Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver

For sikker bruk må du lese "Forholdsregler for sikker bruk av Tamron-objektiver" og brukerhåndboken før du bruker produktet.

Etter at de er lest, skal de oppbevares på et sted der de er lett tilgjengelige ved behov.

Forsiktighetsregler er delt inn i to kategorier i henhold til graden av fare som er involvert.



ADVARSEL

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de utføres feil, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

- Ikke se mot eller ta bilde av solen eller andre sterke lyskilder med dette objektivet eller et kamera som objektivet er festet til.
Det kan føre til synstap eller andre skader på objektivet, eller brann.
- Ikke demonter, reparer eller endre objektivet.
Dette kan skade objektivet eller kameraet.
- Hold objektivet utenfor rekkevidden til små barn.
Det er fare for skade hvis objektivet mistes eller faller ned.



FORSIKTIG

Dette indikerer at dersom instruksjonene ikke følges eller hvis de utføres feil, kan det føre til personskade eller fysisk skade.

- Ikke plasser objektivet i direkte sollys eller la det ligge på et ekstremt varmt sted, som i en bil. Det kan skade innvendige deler i objektivet eller føre til brann.
- Fest alltid objektivdekselet når objektivet ikke er i bruk.
- Når objektivet festes til kameraet må du sikre at objektivet er festet riktig på kameraet og at det er låst fast.
Hvis objektivet ikke er festet på riktig måte kan det være vanskelig å få av, eller det kan falle av og forårsake skade eller personskade.
- Ikke bruk dette objektivet til noen andre formål enn fotografering.
- Ikke transporter objektivet mens det fortsatt er festet til et stativ.